Panasonic

ポータブル DVD AUDIO / VIDEO プレーヤー

取扱説明書

B B DVD-LA95









このたびは、ポータブル DVD AUDIO / VIDEO プレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、

販売店からお受け取りください。

付属品のご確認




付属品の買い替えは、お買い 上げの販売店へご相談くださ い。かっこ内の数字は買い替 え時の品番を表します。



本書のみかた

操作するときには、3ページを開いて「各部のなまえ」を参照すると便利です。



本書では、以下の記号を使用しています。

RAM …DVD-RAM で楽しめる機能

DVD-A ...DVD オーディオで楽しめる機能

DVD-V ...DVD ビデオで楽しめる機能

VCD …ビデオ CD で楽しめる機能


CD …音楽 CD で楽しめる機能

̄ ...TV 放送で楽しめる機能

お願い

着されています。)

各部のなまえ



[DC IN 9V] [EXT ANT] [ÖPĒN] [S.1CH OUT] [AUDIO OPT OUT] [VIDEO]

本体カーソルつまみの点灯について

お好みに合わせて本体カーソルつまみの点灯、消灯が 選べます。

切り換えかた(工場出荷時: ON)


- 1. 本体の[BRIGHT]を押す
- 2. カーソルつまみで " " を " BLUE LED " 側にする
- 3. カーソルつまみで " ON "(点灯) または " OFF " (消灯) を選ぶ


[BRIGHT]を押すと、表示が消えます。 本機の操作状態によっては、点滅します。

カーソルつまみの操作について

例:リモコン

左右に動かしたいとき 上下に動かしたいとき





もくじ

まず

準備しよう

すぐ 使ってみよう

もっと

使いこなそう

さらに

広がる使いかた

もし
必要なとき

付属品のご確認・・・・・・2本書のみかた・・・・・・・・・2各部のなまえ・・・・・・3安全上のご注意・・・・・・・・6ディスクについて・・・・・9	リモコンの準備・・・・・・・・・・10 電源の準備・・・・・・・・10 ACアダプター(付属)で使う・・・・・10 内蔵バッテリーパックで使う・・・・・11
ディスクを再生する・・・・・12 再生を止める・・・・・13 CD-R/RWとMP3の再生・・・・13 静止(一時停止)する/早戻し・早送りする/スロー再生する/コマ送り・コマ戻しする/番組・場面・曲を番号指定で再生する・・・14	番組・場面・曲を飛びこす(スキップ) / グループを選んで再生する・・・・・・15 メニュー画面を表示したときは・・・・16
V.S.S. (バーチャルサラウンドサウンド) で楽しむ・・・・・16 音声・字幕・アングルを切り換える・・・17 再生の種類を切り換える・・・・18 全てのグループを順に再生する (オールグループ再生)/好みの順に 再生する(プログラム再生)・・・・18 順不同に再生する(ランダム再生)・19	映像の設定を変える・・・・・・・19 RAMディスクに録画した番組を再生する・・20 番組を選んで再生する (プログラムナビ再生)・・・・20 お好みのシーンだけを再生する (プレイリスト再生)・・・・21 テレビ放送を楽しむ・・・・22 絵表示(GUIバー)を使って操作する・・23
他の機器と組み合わせる・・・・・・30より迫力ある音声で楽しむ・・・・31より大きな画面で楽しむ・・・・34その他の楽しみかた・・・・36アクティブスピーカーシステムで楽しむ/ヘッドホンで楽しむ・・・36ビデオカメラで撮った映像を楽しむ/カー電源アダプター(別売)で車内で楽しむ・・・37MDやカセットテープに録音する/別売バッテリーパックで楽しむ・・・38	初期設定を変更する・・・・・・39 設定方法 / 視聴制限・・・・・39 初期設定一覧表・・・・・40 デジタル出力の設定・・・・・・43 スピーカー設定・・・・・・44
別売品のご紹介・・・・・・46著作権について・・・・・46使用上のお願い・お手入れ・・・・47用語解説・・・・・48主な仕様・・・・50	Q & A (よくあるご質問)・・・・・51 故障かな!?・・・・・・52 保証とアフターサービス・・・・・56

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお 守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたとき に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次 の絵表示で区分し、説明していま す。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う危険が切 れる」内容です。



このような絵表示は、 してはいけない「禁止」 内容です。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



このような絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負 う可能性または物的損害のみ が発生する可能性が想定され る」内容です。

♪ 危険

バッテリーパックは正しく取り扱う



充電は本機に接続して行う 長期間使用しないときは、取り外しておく

バッテリーパックは誤った使い方をしない



本機以外の機器に接続しない

クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造したりしない 端子部(⊕と○)に金属物(針金など)を接触させない 金属物(ネックレス、ヘアピンなど)と一緒に持ち運んだり保管しない 火への投入、加熱をしない

火のそばや炎天下など高温の場所や、静電気の発生する場所で充 電・使用・放置をしない

汚したり、水でぬらしたり異物を入れたりしない (バッテリーパックは防水構造ではありません)

発熱・発火・破裂の原因になります。

液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

液が目に入ると、失明の恐れがあります。万一、このようなことが起こったら、 すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。

M

警告

異常があったときは電源プラグ を抜く



機器内部に金属や水、異物が入ったとき煙や異臭、異音が出たり、

電源プラグ を抜く 煙や異臭、異音が出たり 落下、破損したとき

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

販売店にご相談ください。

AC アダプターは付属品以外は使わない



指定外のACアダプターを使うと、火災の原因になります。

ACアダプター・電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

抜くときは、プラグを持ちまっ すぐ抜いてください

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を 超える使い方はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原 因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

レーザー光を見つめない



視力障害の原因になります。

ボタン電池は正しく取り扱う



⊕ と○は正しく入れる 長期間使用しないときは、 取り出しておく

ボタン電池は誤った使い方をしない



乳幼児の手の届く所に置かない 加熱、分解したり、水、 火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物 といっしょにしない

誤って飲み込むと、胃や腸が損傷します。また、液が目に入ると、失明の恐れがあります。万一、このようなことが起こったら、すぐに医師にご相談ください。

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。 万一液もれが起こったら、販売店に ご相談ください。

液が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。

⚠ 警告

カー電源アダプターは指定の製品以外使わない



指定以外の製品を使用すると、火災の原因になります。

分解、改造はしない



機器が故障したり、金属 物が入ると、やけどや火 災の原因になります。

分解禁止

点検や修理は、販売店に ご相談ください。

歩行中や、乗り物を運転中に使用しない



交通事故の原因になります。

雷が鳴ったら、アンテナコード や機器、電源プラグに触れない







接触禁止

感電の恐れがあります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、電源プラ グを抜いてください。

⚠ 警告

水をかけたり、濡らしたりしない



本機の内部に入ると、火災 や感電の原因になります。

! 注意

異常に温度が高くなるところに 置かない





機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。 夏の閉め切った自動車内や直射日 光の当たるところに長時間放置し たり、ストーブの近くに置いたり しないでください。

ひざの上などで長時間使用しない



機器の底面が熱くなり、 低温やけどの原因になり ます。

ヘッドホン使用時は、音量を上 げすぎない



耳を刺激するような大きな 音量では、聴力に悪い影響 を与える原因になります。

ひび割れ、変形、修復したディスクやハート型等の特殊形状の ディスクは使用しない



本機の内部で割れて飛び 散ると、けがの原因にな ります。

ディスクについて

再生できるディスク

種類	ロゴ
DVD-RAM	DVD DVD
DVD-R	R A M R R R A M 4.7 R 4.7
DVD オーディオ	AUDIO
DVD ビデオ	VIDEO VIDEO
ビデオ CD	COMPACT COMPACT DIGITAL VIDEO
音楽 CD	COMPACT DIGITAL AUDIO

DVD-RAM ディスク

以下の条件に合ったディスクが再生できます。 ただし、記録状態によって再生できない場 合があります。

タイプ	カートリッジなし カートリッジ付でディスク 取 出 し が 可 能 な も の (TYPE 2、TYPE 4)
容量	9.4GB (両面、12 cm) 4.7GB (片面、12 cm) 2.8GB (両面、8 cm)
記録媒体	DVD ビデオレコーダー、 DVD ビデオカメラ、パソコンなどビデオレコーディング 規格 Ver.1.1(ビデオ録画の ための統一規格)で記録されたディスク

TYPE 2、TYPE 4のディスクを再生するときは、必ずディスクをカートリッジから取り出し、使用後は、カートリッジに収納してください。(詳細はディスクに付属の説明書などをご覧ください。)番組と番組のつなぎ目部分など、なめらかに再生できない場合があります。RAM ディスクの読み込みには、30秒

程度かかります。

DVD-R ディスク

DVD ビデオレコーダー「DMR-E20」 (当社製)で DVD-R ディスク (当社製) に録画し、ファイナライズした DVD-R は 「DVD ビデオ」として再生できます。 ただし、使用するディスクや記録状態により、再生できない場合があります。

DVDビデオディスク

発売地域ごとに割り当てられたリージョン 番号が付与されています。

本機のリージョン番号は「2」です。 「2」(または「2」を含むもの)もしく は、「ALL」が表示された DVD ビデオ が再生できます。







かど

お知らせ

DVD オーディオ、DVD ビデオ、ビデオ CD の中には、ソフト制作者の意図により、 本書の説明どおりに動作しないディスクが あります。ディスクのジャケットなどもご 参照ください。

再生できないディスク

リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD ビデオ

PAL 方式で記録されたディスク (DVD オーディオの音声部分は再生 できます)

 DVD-RAM (2.6GB、 TYPE1)

 DVD-ROM + RW DVD-RW

 CD-ROM CD-G SVCD

 CVD SACD フォトCD

CDV など


リモコンの準備

ボタン電池(付属)を入れる



電池の交換時期(1年が目安です。) 下記の使用範囲内でリモコンを操作しても動かないときは、電池を交換してください。 品番(市販品): CR2025(リチウム電池) 廃棄する場合は、不燃ゴミとして処理してください。(または、地方自治体の条例に従ってください。)

使用範囲




お願い

受信部に強い光を当てない。 リモコンと受信部の間に物を置かない。 他の機器のリモコンと同時に使わない。

電源の準備

はじめに!

必ず、内蔵バッテリーパックに付いている絶縁シートを引っ張って取り外す




内蔵バッテリーパック:

(品番 VUADB95) (サービスルート扱い) 内蔵バッテリーパックは装着した状態で お使いください。

本機は以下の4つの電源で使えます。

AC アダプター (『下記) 内蔵バッテリーパック (『ア11ページ) カー電源アダプター (『ア37ページ) 別売バッテリーパック (『ア38ページ)

AC アダプター (付属)で使う



「 海外旅行のお供にも `

付属の AC アダプターは AC100 ~ 240 V の電源に使用できます。

旅行先のコンセントに合った変換プラグ をご用意ください。

内蔵バッテリーパックで使う

初めてご使用になる場合は、充電してから お使いください。

充電するには(電源「切」時のみ) ACアダプターを接続してください。 (ぽ10ページ)

充電中

本体前面



|[CHG]ランプ:点灯

[0]ランプ:消灯

[CHG]ランプが消灯し、[也]ランプが点 灯すると充電完了です。

AC アダプターと電源コードを取り外し てください。

充電時間と再生可能時間(単位:時間)

充電時間	画面の	再生時間		
(温度 20)	明るさ レベル	液晶画面 「入」	液晶画面 「切」	TV 受信
約3	-5	約 2.5	約3.5	約 4
約3	0	約2	約3.5	約3
約3	5	約 1.5	約 3.5	約2

上記の時間は使用条件により異なります。 丁場出荷時の明るさレベルは"5"です。 画面の明るさを変えるには(2319ページ)

長時間、再生を楽しみたいときは

別売バッテリーパック(全38ページ)と 併用してお使いください。

バッテリーパックの残量を確認するには [DISPLAY](画面表示)を押す 画面に数秒間表示されます。

残量のおおよその目安としてください。





多い

少ない 充電してください (残量が数分~ 10分前後になっ たとき自動的に 表示されます。)

充電しても再生時間が極端に短いときは バッテリーパックの寿命です。

(充電回数約300回が目安です。)

長期間使用しないときは

バッテリーパックを取り外してください。 (そのままにしておくと、電源「切」状態 でも微少電流が流れていますので、過放 雷になり故障するおそれがあります。) 再使用時は充電してからお使いください。

内蔵バッテリーパックを取り外すには ロック解除ボタン

1左に引きなが 2上にあげる ら少し傾け 内蔵バッテリー パック 本体底面

お知らせ

取り外した本体の取扱いに注意してください。 内蔵バッテリーパックを取り付けるには

1 少し傾けながら ツメを差し込み

2本体に装着する



- 内蔵バッテリー パック

本体底面

カチッと音がしたら取り付け完了です。 取り外し/取り付けは、電源を切った状 態で行ってください。

使用後は、貴重な資源を守るためにリサ イクルへ!

使用済み電池の届け先:

お買い上げの販売店、または最寄りの 松下電器の販売店・サービスセンター・ 販売会社へ

もしくは、(社)電池工 業会へご確認ください。



Li-ion

(ホームページ:

リチウムイオン

http://www.baj.or.jp) 電池使用

ディスクを再生する

準備

電源の準備をしてください。(『ぽ10、11ページ) 液晶画面を起こしてください。

1



押してふたを開け、ディスクを入れる

TYPE 2、TYPE 4のDVD-RAMディスクを再生するときは、ディスクをカートリッジから取り出してください。 入れ終わったらふたを閉めてください。





再生したい側のラ ベルを上に

2



押して電源を入れ、再生を始めるメニュー画面を表示したときは(『ア16ページ)

3



押して音量を調節する

本体で電源を切るには

画面に"OFF"が表示されるまで [■、OFF]を押し続ける。

リモコンで電源を入/切するには [①、電源] を押す。

バッテリーパックだけで使用しているときは、電源を入れることができません。

再生経過時間を知りたいときは GUIバー (『ア23ページ)を表示してく ださい。

" ○ "を表示したときは ディスクまたは本機で禁止されているた め、その操作はできません。





節電のために

停止状態で約15分(バッテリーパック使用時は約5分)経過すると自動的に電源が切れます。(オートパワーオフ)

ただし、電源が切れた状態でも、約0.9Wの電力を消費しています。長時間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜くことをおすすめします。

お知らせ

長時間お使いになると本体表面が多少熱 くなりますが、故障ではありません。

液晶画面を閉じているか、表示モード (ご19ページ)が"OFF"(映像なし)になっている状態で本体の電源が入っていると、本体の[0]ランプが点滅します。

再生を止める

RAM DVD-A DVD-V VCD

再生中

1を押す

画面上に"▶"が点滅しているときは、止 めた位置が記憶されています。

"▶"点滅中、「▶](再生)を押すと、止 めた位置から再生が始まります。(続き再 生メモリー機能)

DVDビデオの場合は、さらに次の画面を

表示します。

再生ボタンを押すと、 あらすじリプレイになります。

表示中に [▶](再生)を押すと、記憶し た位置までの各チャプターの冒頭を再生し た後、その位置から再生が始まります。 (あらすじリプレイ:同一タイトル内での み働きます。)

「▶ 1(再生)を押さずに放置しておくと画 面表示が消え、記憶した位置から再生が始 まります。

続き再生メモリー機能を解除するには [■]を押す

お知らせ

あらすじリプレイのできないディスクも あります。

続き再生メモリー機能は

- 電源を切っても働いています。プレイリ スト再生中(2721ページ)は、電源を 切ると解除されます。
- ふたを開けると解除されます。
- 再生中、GUI バー (『ア23ページ) に経 過時間が表示されないときは働きません。

CD-R/RWとMP3の再生

CD

CD-R/CD-RW ディスク

本機は、CD-DA フォーマットまたはビデオ CDフォーマットで記録され、録音終了時に ファイナライズ された音楽用 CD-R と CD-RW再生に対応しています。ただし、記録 状態によって再生できない場合があります。

音楽用 CD-R/CD-RW の再生対応機器 で再生できるよう処理すること。

MP3 (『字48ページ) で記録されたディ スクは、以下の点で CD と違います。 ディスクの構造



選んだ曲から再生

数字ボタンで再生したい曲を選び、 「ENTER]を押す

2 ケタの数字を入力するには

例)23:[2] [3] [ENTER] リピート再生

チャプター(曲)/タイトル(アルバム) のリピート再生ができます。

プログラム / ランダム再生はできません。 再生中の GUI バー(ディスク情報画面)表示

総チャプター数



再生経過時間 (内容の変更はできません。)

お知らせ

静止画データの入った MP3 を再生する と、曲が再生されるまでに時間がかかるこ とがあります。その間の再生経過時間は表 示されません。曲の再生が始まっても正確 に時間が表示されないこともあります。 本機は、ID3 タグには対応していません。

ディスクを再生する(つづき)

静止(一時停止)する

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

再生中

[■■]を押す

[▶](再生)を押すと通常再生に戻ります。

早戻し・早送りする

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

再生中

<本体>

シャトルダイヤルを回す

<リモコン>

[◀◀]、[▶▶]を押す

[◀◀]:戻る [▶▶]:進む

回していくと(リモコンでは押すたびに)速くなります。(5段階)

シャトルダイヤルから手をはなす(リモコンでは[▶](再生)を押す)と通常再生に戻ります。

DVD-RAM/DVDオーディオ(動画部) DVDビデオ、ビデオCDは、早送り1速 時のみ音声が聞こえます。(音声を消すには CF41ページ「早送り時の音声」)

スロー再生する

RAM DVD-A DVD-V VCD

静止(一時停止)中

< 本体 >

シャトルダイヤルを回す

<リモコン>

[◀◀]、[▶▶]を押す

[◀◀]:戻る [▶▶]:進む RAM DVD-A DVD-V のみ

回していくと(リモコンでは押すたび に) 速くなります。(5段階) シャトルダイヤルから手をはなすと静止(一 時停止)し、[▶](再生)を押すと通常再生 に戻ります。

DVD オーディオは、動画部でのみ可能です。

コマ送り・コマ戻しする

RAM DVD-A DVD-V VCD

静止(一時停止)中 カーソルつまみ[◀]、[▶]を倒す

[◀]:戻る [▶]:進む

RAM DVD-A DVD-V のみ

倒したままにすると連続してコマ送り / コマ戻し再生します。

[▶](再生)を押すと通常再生に戻ります。

[▮▮]を押してもコマ送りできます。

DVD オーディオは、動画部でのみ可能です。

番組・場面・曲を番号指定で 再生する リモコンのみ

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

DVD-RAM は番組、DVD ビデオはタイトル、他のディスクはトラックを指定して、 再生することができます。

数字ボタンを押す

2 ケタの数字を入力するには 例) 25: [10] \rightarrow [2] \rightarrow [5]

DVD オーディオの場合、別のグループのトラックを選ぶときは、まずグループ番号を入力してください。(『ア15ページ)ディスクや再生状態によって働かないことがあります。

停止状態でのみ、操作できるディスクも あります。

番組・場面・曲を飛びこす(スキップ)

RAM DVD-A DVD-V VCD

再生中/静止(一時停止)中


[|◀◀](戻る)、[▶▶|](進む) を押す

押した回数だけスキップします。

お知らせ

RAM

マーカー (『ア27ページ) が記録されている場合は、マーカー位置へスキップします。 プレイリスト再生 (『ア21ページ) している場合は、シーンの開始点までスキップします。



早送り/早戻し、スロー再生、スキップについて

PBC 付ビデオ CD のメニュー再生中、[I◀◀、▶▶] や [◀◀、▶▶] の動作はディスクによって異なります。詳しくはディスクのジャケットなどをご参照ください。

グループを選んで再生する

DVD-A

グループについて

DVD オーディオの曲はグループ単位で 分かれています。

各グループがどのように再生されるかは ディスクによって異なりますので、ディ スクのジャケットなどもご参照ください。

- ↑ リモコンの[グループ] を押す
- 2 カーソルつまみで グループ番号を選び、[ENTER]を押す 数字ボタンや[グループ]で選ぶこと もできます。
- 3 カーソルつまみで トラック番号を選び、[ENTER]を押す 選んだグループのトラックが再生されます。

ボーナスグループを再生する

ディスクによっては、暗証番号を入力することで再生が可能になる「ボーナスグループ」を収録したものがあります。ディスクのジャケットなどもご参照ください。

- 1 停止中、ボーナスグループを選び [ENTER]を押したあと、数字ボタンで 暗証番号(4 ケタ)を入力し、もう一度 [ENTER]を押す
- 2 カーソルつまみでトラックを選ぶ。
- 3 [ENTER]を押す

間違った番号を入力すると、元の画面に 戻ります。最初からやり直してください。 いったん暗証番号を入力すると、ディスクを 取り出すまで再び入力する必要はありません。 入力中に暗証番号を間違えたときはリモ コンの[取消し]を押してください。

一度に全グループを再生したいときは、オールグループ再生でお楽しみください。 (『ア18ページ)

ディスクを再生する(つづき)

メニュー画面を表示したときは

DVD-A DVD-V VCD

例)

1. 演歌
2. ジャズ
3. ロック
4. ポップス

数字ボタンを押して項目を選ぶ

2 ケタの数字を入力するには

例)25: [10]→[2]→[5] DVDの場合、カーソルつまみで項目を選 び、[ENTER]を押しても選べます。

メニュー画面に戻すには

再生中


DVD-A DVD-V

[TOP MENU] (トップメニュー) を押す DVD-V

[MENU] (メニュー) を押す

VCD

[RETURN] (リターン) を押す



ディスクによっては[I◀◀]または[▶▶] で変えられる場合があります。

お知らせ

メニュー画面表示中は、ディスクが回って います。続けて再生しないときは[■]を押 してください。

V.S.S.(バーチャルサラウンドサウンド) で楽しむ

RAM DVD-V VCD

スピーカー V.S.S. (SP-V.S.S.) : ドルビーデジタル / D T S / M P E G / LPCM 2ch 以上のディスク ヘッドホン V.S.S. (HP-V.S.S.) : ドルビーデジタル / M P E G / L P C M 2ch 以上のディスク

進備

接続した機器がある場合は、サラウンド機能を「切」にし、[VOL +、-]で本機の音量を無音(『デ12ページ)にしてください。

[V.S.S.] を押して 効果のレベルを切り換える 押すたびに 例) スピーカー V.S.S.







(標準)

(強)

(切)

"SP"、"HP"を切り換えるにはカーソルつまみ[◀]で ▲、▼マークを移して、カーソルつまみで変更してください。

お願い

音声がひずむ場合は「切」にしてください。

お知らせ

レベルを「1」や「2」に設定しても、 ディスクによってはサラウンド効果が出 にくいものや、出ないものがあります。 V.S.S.が働いているときはステレオ音声 (2チャンネル)でしか出力されません。 本機のステレオスピーカーでは十分な効 果は得られません。外部スピーカーを接 続することをおすすめします。



音声・字幕・アングルを切り換える

リモコンのみ

音声を切り換える

RAM DVD-A DVD-V

再生中

[音声]を押す

例)DVDオーディオ 再生中の音声番号



選んだ音声番号

押すたびに切り換わります。

(音声が記録されていないときは"一" と表示)

DVD-RAM/DVDオーディオ(動画部分以外)では、音声が切り換わると、静止画表示中に流れる音の先頭に戻ります。選んだ音声番号は DVD オーディオの場合、2 つ目の音声がなくても通常、番号2 まで表示します。(再生中の音声番号は1のままです。)

カラオケディスクでは、ボーカルの「入」「切」 ができます。詳しくはディスクのジャケット などもご参照ください。

アングルを切り換える

DVD-A DVD-V

再生中

[アングル]を押す

押すたびに番号が切り換わります。



あらかじめアングル番号を指定できるディスク もあります。詳しくはディスクのジャケットな どもご参照ください。

字幕を切り換える

RAM DVD-A DVD-V

再牛中

[字幕]を押す

押すたびに番号が切り換わります。

(字幕が記録されていないときは " — — ^{*} と表示)

例) DVD ビデオ



変更後は字幕が表示されるまでに少し時間がかかることがあります。

DVD-RAM は字幕の「入」「切」のみ、 できます。

字幕を「入」「切」するには

- 1 [字幕]を押す
- 2 (DVD オーディオ/DVD ビデオのみ) カーソルつまみ[▶]を倒す
- 3 カーソルつまみで「入」「切」を選ぶ
- 画面表示を消すには

[RETURN] (リターン) を押す

■" ◇"が表示されたときは ディスクに記録されていない番号

ディスクに記録されていない番号を選んで いるため、受け付けません。

お知らせ

カーソルつまみや数字ボタンで音声 / 字幕 / アングル番号を選ぶこともできます。 一つしか音声 / 字幕 / アングルが記録され ていない場合は、▲、▼マークは表示されません。

音声 / 字幕言語は、あらかじめ本機で指定しておくことができます。(" ディスク " 『 40 ページ)

メニュー画面でのみ切り換えができるディ スクもあります。

再生の種類を切り換える

全てのグループを順に再生する(オールグループ再生)

DVD-A

- 1 停止中、リモコンの[再生モード]を押して オールグループ再生を選ぶ
- 2 [▶](再生)を押す

オールグループ再生

プレイボタンでオールグループ再生スタート

プログラム画面が表示されます。

<予約を追加・変更する>

再生中に予約内容を変更するには

「好みの順に再生する(プログラム再生)

DVD-A VCD CD

最大32トラックまで好みの順に再生します。

1 停止中、リモコンの[再生モード]を押して プログラム再生を選ぶ 例) DVD オーディオ

< 予約を1つずつ取消す>
予約合
1 カーソルつまれで取消

ください。

[]を数回押す

1 カーソルつまみで取消す項目(順位) を選ぶ

1 カーソルつまみで項目(順位)を選ぶ

必要なだけ上記手順 1、2 をくり返して

2 左記手順2から4の操作を行う

2 リモコンの[取消し]を押す カーソルつまみで"クリア"を選び [ENTER]を押しても取消せます。

<プログラム画面のページを前後に移動する> [◀◀]または[▶▶]を押す

<予約を全て取消す>

1 カーソルつまみで "オールクリア "を 選ぶ

2 [ENTER]を押す

2 [ENTER]を押す

- 3 < DVD-A のみ> カーソルつまみで グループを選び [ENTER]を押す
- 4 カーソルつまみで トラックを選び [ENTER]を押す 倒すたびに

必要なだけ手順 2 ~ 4 を繰り返して ください。

"ALL"を選ぶと全曲(DVDオーディオの場合はグループ内の全曲)が 予約されます。

5 [▶](再生)を押す

お知らせ

数字ボタンでグループやトラックを選ぶこともできます。

予約は電源を切るか、ふたを開けるまで 保持されます。

プログラム再生/ランダム画面で DVD オーディオの「ボーナスグループ」を選んだと きは、暗証番号 (4ケタ)を入力してください。(□ 15ページ)

順不同に再生する(ランダム再生)

DVD-A VCD CD

停止中、リモコンの「再生モード」を押して ランダム再生を選ぶ

例)DVDオーディオ



2 < DVD-A のみ> カーソルつまみで グループを選び 「ENTER] を押す (複数選べます。) 数字ボタンで選ぶこともできます。

3 [▶](再生)を押す

選んだグループを取消すには

- 1 カーソルつまみで取消すグループを選ぶ
- 2 リモコンの[取消し] または[ENTER] を押す 数字ボタンでグループ番号を直接入力し ても取消すことができます。

通常の画面に戻すには 停止中、リモコンの[再生モード]を通常画 面になるまで押す

映像の設定を変える

RAM DVD-A DVD-V VCD

映像のサイズ

本体の[MONITOR]を押して 表示モードを切り換える 押すたびに $NORMAL \longrightarrow FULL \longrightarrow ZOOM$ ^___OFF (映像なし) ←---

表示モードと映像のサイズ

画面に映し出される映像は表示モードとデ ノフカ側の画面サイブによって異なります。

イスグ間の凹凹ソイスによりて共なりより。			
	NORMAL	FULL	ZOOM
ヮ	フル画面	フル画面	上下が切れる
イド			
4:3	左右に黒帯 が出る	左の画面が 左右に伸びる	左 の 画 面 の 上下が切れる
4:3 クス)	上下左右に 黒帯が出る	左の画面が左 右に伸びる	フル画面
グターボッ			

本機の液晶画面を使わないときは節電の ため、"OFF"(映像なし)にすることを おすすめします。([①]ランプは点滅) 液晶画面を閉じると自動的に"OFF" (映像なし)になります。

"ZOOM"のとき画面に横線が出るこ とがありますが、異常ではありません。

明るさ

- 本体の[BRIGHT]を押す
- カーソルつまみで
- "を"BRIGHT"側にする
- カーソルつまみで
- 3 明るさを調節する -5(暗い)~5(明るい)

明るいほど電力消費量は大きくなります。

色の濃さ

- 本体の[COLOUR]を押す
- カーソルつまみで 色の濃さを調節する

- 5 (薄い)~5(濃い) お知らせ

設定は、本機の液晶画面にのみ有効です。 テレビなどを接続して映像をお楽しみの場 合は、接続した機器側で調節してください。 「明るさ」、「色の濃さ」表示は、もう一 度同じボタンを押すと、消えます。

RAM ディスクに録画した番組を再生する

「番組を選んで再生する(プログラムナビ再生)

ディスクに番組リストが記録されている場合、このリストを利用して、見たい番組を探し出して再生することができます。

1 [TOP MENU] (トップメニュー) を押す

(番組リスト画面が表示されます。)



2 カーソルつまみで 見たい番組を選ぶ 数字ボタンで選んだ場合、手順3は 不要です。

> 2 ケタの数字を入力するには 例) 25: [10]→[2]→[5]

3 [►](再生)または[ENTER] を押す

(リスト背景で再生していた続きから 再生されます。) 番組リスト画面を消すには [TOP MENU] (トップメニュー)を押す (番組リスト画面を呼び出したときの画面 に戻ります。)

選んだ番組の情報を見るには

- 1番組を選ぶ(左記手順1、2)
- 2 カーソルつまみ[▶]で右端の「内容」欄を選び、[ENTER]を押す 画面背景は静止(一時停止)状態になります。もう一度[ENTER]を押すと、番組リスト画面に戻ります。

番組が 6 以上あるときは ハイライトが番組 5 にあるときにカーソ ルつまみ[▼]を倒す。(続けて倒すと、それ以降の番組リストが表示されます。)

お知らせ

番組にタイトルが記録されていない場合 やディスクにディスク名が記録されてい ない場合、タイトル/ディスク名は表示 されません。

本機では、タイトルやディスク名の変更 はできません。

お好みのシーンだけを再生する(プレイリスト再生)

ディスクにプレイリスト(お好みのシーンを集めたリスト)が記録されている場合、見たいシーンを探して再生することができます。

1 [MENU] (メニュー)を押す (プレイリスト画面が表示されます。)



- 2 カーソルつまみで お好みのプレイリストを選ぶ 続けて[ENTER]を押すか、数字ボ タンでプレイリストを選ぶと、選ん だプレイリストの全シーンを初めか ら順番に再生することができます。
- 3 カーソルつまみ[▶]で 右端の「内容」欄を選び、 [ENTER]を押す
- 4 カーソルつまみで"シーン一覧"を選び、[ENTER]を押す(シーン一覧画面が表示されます。)



5 カーソルつまみで お好みのシーンを選び、 [ENTER]を押す

(再生が始まります。)

シーンの表示がないところへハイライト表示を動かすことはできません。 シーンが 10 以上ある場合、カーソルつまみで「次ページ」を選び、 [ENTER]を押すと、次のシーン一覧が表示されます。「前ページ」を 選ぶと 1 つ前のシーン一覧が表示されます。

数字ボタンでもシーン一覧ページを 選ぶことができます。(ページ番号 が画面右上に表示されます。)

数字を入力するには

25: $[2] \rightarrow [5] \rightarrow [ENTER]$ 111: $[1] \rightarrow [1] \rightarrow [1] \rightarrow [ENTER]$

選んだプレイリストの情報を見るには

- 1 プレイリストを選ぶ(左記手順 1、2)2 カーソルつまみ[▶]で右端の「内容」欄
- を選び、[ENTER]を押す。
- 3 カーソルつまみで「番組内容確認」を 選び、[ENTER]を押す。

再生が終了したら

プレイリスト再生時は、プレイリスト画面に、シーン再生時は、シーン一覧画面に戻ります。


ひとつ前の画面に戻るには [RETURN] (リターン)を押す

画面表示を消すには [MENU] (メニュー)を押す (プレイリスト画面を呼び出したときの画 面に戻ります。)

プレイリストメニュー再生をやめるには [■]を数回押して、画面表示を消す

アンテナコード(付属)と接続

アンテナコードを接続しないとテレビ放送 を見ることはできません。



チャンネルを自動で記憶する (オートプリセット)

本機では VHF/UHF 放送が楽しめます。

- 1 [DVD/TV/AUX [DVD/テレビ/外部)を押して"TV"を選ぶ初めて設定する場合は、画面に "1CH"と数秒間表示されます。
- 2 画面が切り換わるまで [CH ∨、^](チャンネル ∨、^) を押し続ける

受信可能なチャンネルを記憶してい きます。

オートプリセットが終了すると記憶されたすべてのチャンネル番号を画面に数秒表示し、最初に設定されたチャンネルを表示します。

テレビ番組を見る


[CH v、 ^](チャンネル v、 ^)を押して お好みの番組に合わせる

映像のサイズ、明るさ、色の濃さは必要に 応じて調節してください。(『ア19ページ)

- チャンネルを追加するには(マニュアルプリセット)
- 1 カーソルつまみ[▲、▼]で追加したいチャンネルを選ぶ
- 2 [ENTER]を押す
- 必要な回数だけ手順 1、2 をくり返す。

- チャンネルを削除するには
- 1 [CH ∨、^] (チャンネル ∨、^) で削除 したいチャンネルを選ぶ
- 2 リモコンの[取消し]を押す チャンネルを切換えるまで、その番組は表 示されています。
- 受信可能なチャンネルだけ受信する (シークモード)
- カーソルつまみ[▲、▼]を 1 秒以上倒す 受信可能なチャンネルを自動的に選局し て止まります。
- 屋外アンテナと接続するには

付属のアンテナでテレビ放送をきれいに受信できない場合は、屋外アンテナと接続することをおすすめします。



ご利用の際は、お買い上げの販売店にご 相談ください。

詳しくはアンテナアダプターの説明書を お読みください。

お知らせ

本機では二重放送の切換えはできません。 テレビの音声はモノラルです。

電波の弱い場所では、チャンネルを記憶 できない場合があります。

電源を切ってもチャンネルは記憶されて います。

アンテナコードを本体の液晶画面に近付けると画面の映りが悪くなる場合があります。

絵表示(GUIバー)を使って操作する

SPARY グラフィカル ユーザー インターフェース GUI(Graphical User Interface)とは 「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、ディスクや本機の情報などを表示する画面表示を「GUIバー」と呼びます。

情報を確認しながら内容を変更できます。

お知らせ

下記の操作は GUI バーでのみ可能です。 経過時間 / チャプター / トラック表示 静止画番号 A-B リピート再生 リピート再生 マーカー 画質モード ダイアログエンハンサー「入」「切」 ビットレート表示


基本操作

1 [DISPLAY] (画面表示)を押して GUI バーを表示する 押すたびに切り換わります。 表示例) DVD ビデオ

<本機情報画面 > (□ 26 ページ)



<シャトル画面>(『字29ページ)



GUIバーなし

2 (本機情報画面のみ) カーソルつまみで左端のアイコンを選び カーソルつまみ[▲、▼]で メニューを選ぶ 倒すたびに

再生設定←→映像設定←→音声設定←→表示設定 ↑______↑

3 カーソルつまみ[◀、▶]で 項目を選ぶ 内容については24 ~ 28ページをご

覧ください。 シャトル画面の場合、この手順は不 悪です

要です。
A カーソルつまみ[▲. ▼]で

内容を変更する 数字ボタンで変更できるものもあり ます。変更が実行されないときは、 [ENTER]を押してください。

■ GUI バーを消すには

消えるまで[RETURN](リターン)を押す

- GUI バーの位置を変えるには
- 5段階の調整ができます。
- 1 カーソルつまみで矢印アイコンを選ぶ



2 カーソルつまみで GUI バーの位置を変 える

お知らせ

表示内容はディスクによって異なります。 ディスクや再生状態(停止中など)によっ ては操作できないものがあります。

絵表示(GUIバー)を使って操作する(つづき)

ディスク情報画面の表示例

例) DVD ビデオ



アイコン	内容
PG. 2	プログラム番号 RAM
P 2	プレイリスト番号 RAM
(G), 2,	グループ番号 DVD-A
2	タイトル番号 DVD-V トラック番号 DVD-A VCD CD
2	チャプター番号 DVD-V
1:46:50	経過時間 DVD-A DVD-V (番組経過時間: RAM) 数字ボタンで指定した時間から再生例)1時間46分50秒から再生する [1]>[4]>[6]>[5]>[0]>[ENTER]を押す
	内容変更はできません。
L R	音声チャンネル RAM VCD チャンネルを選ぶとその音声で再生 LR ← → L ← → R (左右) (左) (右)

アイコン	内容
例) DVD ビデオ	音声番号 RAM DVD-A DVD-V
Digital	番号を選ぶとその音声で再生
1 日	
a b	
∇ocal	カラオケボーカル「入」「切」
1 * 切	DVD-V (カラオケ DVD のみ)
	ソロ:切↔入
	切↔ 1 + 2 ↔ V1 ↔ V2 ↑↑
	字幕番号 DVD-A DVD-V
1	番号を選ぶとその字幕を表示(□字 下記 □)
	字幕「入」「切」
<u>1</u> 日	RAM DVD-A DVD-V
	字幕を「入」「切」する
	アングル番号 DVD-A DVD-V
	番号を選ぶとそのアングルで再生
PBC	メニュー再生の「入」「切」表示
	(PBC付VCD)
	内容変更はできません
Page	静止画番号 DVD-A
	番号を選ぶとその画像で再生
1	

@ 音声 / 字幕言語

日:日本語蘭:オランダ語英:英語中:中国語仏:フランス語露:ロシア語伊:イタリア語韓:韓国語独:ドイツ語*:その他

西:スペイン語

● 音声属性

LPCM/PPCM(パックトPCM)/ ■DDigital/DTS/MPEG:信号タイプ k(kHz): サンプリング周波数

b (bit):ビット数 ch:チャンネル数

絵表示(GUIバー)を使って操作する(つづき)

本機情報画面の表示例

再生設定



アイコン	内容
AB	A-B リピート再生 RAM DVD-A DVD-V VCD CD 同一番組/タイトル/トラック内でお好みの 2 点をくり返し再生再生中[ENTER]を押すたびに A 点を指定→B 点を指定→通常再生
	B 点を指定する前に番組/タイトル/トラックが終わったときは、その終点が B 点として指定されます。 A 点と B 点の前後では、字幕が表示されないことがあります。
tn (リピート再生 RAM PG(プログラム) A(ディスク全体) 切(通常再生) <プレイリスト再生時 > S(シーン) PL ¹(プレイリスト) 切(通常再生) DVD-V C(チャプター) T(タイトル) 切(通常再生)
	DVD-A VCD CD T (トラック) A (ディスク全体) / G ² (グループ全体) 切 (通常再生) < PBC 付ビデオ CD の場合 > 1 再生中、[]を押す 2 数字ボタンでトラックを選び、再生を始める
	3 リピートモードを選ぶ メニュー再生に戻すには、[]を 2 回押し、続き再生メモリー機能を解除してから[▶] (再生)を押す お好みのトラックをリピート再生するには お好みのトラックを予約し((ごア18ページ)、プログラム再生中にに"T"または"A"を選ぶ
	1 プレイリストのシーン再生中は表示されません。 2 DVD オーディオのオールグループ/プログラム/ランダム再生時は "G"ではなく"A"と表示されます。 ディスクによっては働かないものもあります。 ディスク全体(DVD ビデオ)や全てのプレイリスト(DVD-RAM) をリピート再生することはできません。
	再生モード表示 DVD-A VCD CD 内容変更はできません。 RND:ランダム再生 PGM:プログラム再生:通常再生 ALL:オールグループ(DVD-A)

アイコン 内容

DVD-A DVD-V

VCD CD



RAM



マーカー

もう一度再生したいところにマークを付ける

DVD-A DVD-V VCD CD: (最大5カ所)

| 再生中[ENTER]を押し、マークを付けたいところでもう一度押す

RAM: (最大999カ所)

再生中、[ENTER]を押し、カーソルつまみを倒して"*"を選んだあと、マークを付けたいところでもう一度押す

(DVD レコーダーなどでマーカーを記録したディスクを入れた場合、ディスクに記録されているマーカー番号が表示されます。)

複数のマークを付けるには

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

カーソルつまみを倒し、マークを付けたいところで[ENTER]を押す RAM (11個以上付ける場合)

マーカーアイコン表示中、まず10番台の数字を選びます。

1. カーソルつまみでマーカーピンアイコンをハイライトさせる

マーカーピンアイコン (1-10 12345678910) マーカーアイコン

2. カーソルつまみで 11 ~ 20 を選ぶ (10 個マークが付いた時点 で次の 10 番台が選べます。)

マークを呼び出すには

カーソルつまみでマークを選び[ENTER]を押す

マークを取消すには

カーソルつまみでマークを選び、リモコンの[取消し]を押す

お知らせ

プレイリスト再生時(DVD-RAM)やGUIバーに経過時間が表示されないときは、マーカー機能は働きません。

マーカー番号はディスクの時間経過順に並べられます。追加や取消しを行うと、付けたときの番号と呼び出したときの番号が異なる場合があります。

DVD レコーダーなどで RAM ディスクに記録したマーカーも取消 すことができますが、電源を切るか、ふたを開け、再度ディスクを 入れるとマーカーは再度表示されます。また本機で付けたマーカーは電源を切るか、ふたを開けると取り消されます。

絵表示(GUIバー)を使って操作する(つづき)

本機情報画面の表示例(つづき)

映像設定



アイコン	内容
Ů,	画質モード RAM DVD-A DVD-V VCD N:通常画質 C:シネマ画質 (映画鑑賞に適した画質)

音声設定



アイコン	内容
SP Ū	V.S.S. (ご) 16ページ) RAM DVD-V VCD スピーカー V.S.S.(SP-V.S.S.) ドルビーデジタル/DTS/MPEG/LPCM 2ch 以上のディスクヘッドホン V.S.S.(HP-V.S.S.) ドルビーデジタル/MPEG/LPCM 2ch 以上のディスク V.S.S.レベル SP 1/HP 1:標準 SP 2/HP 2:強
	SP 切/HP 切:V.S.S.解除
切 切	ダイアログエンハンサー DVD-V (ドルビーデジタル / DTS 3ch 以上のディスク) 「入」 ←→ 「切」
	「入」を選ぶとセンターチャンネルのセリフの音量が上がる

表示設定



アイコン	内容
Bit	ビットレート表示 RAM DVD-V VCD 「入」 ←→ 「切」 映像の種類 (I / P / B 『 48 ページ) とビットレートを表示する (値は 目安です) 動画再生時: 再生画像の平均ビットレート 静止時: フレームのデータ量

シャトル画面の表示例

■ 静止 / 一時停止

■■ スロー再生

◀I:戻る RAM DVD-A DVD-V

I▶:進む RAM DVD-A DVD-V VCD

| 再生

早戻し/早送り

◀◀:戻る ▶▶:進む

お知らせ

早戻し/早送り、スロー再生の速度は5段階あります。 シャトル画面両端の数値は早戻し/早送りの最大速度を表示しています。 ディスクによって操作できないものもあります。

DVDオーディオのスロー再生は、動画部でのみ可能です。

言語番号一覧表(初期設定 🕼 42 ページで使用します。)

アイスランド : 7383 カンナダ : 7578 タタール : 84845 フリジア : 7089 アイマラ : 6588 カンボジア : 7577 タミル : 84865 ブータン : 6890 アイルランド : 7165 ナルギス : 7589 タガログ : 84471 ブルガリア : 66671 アゼルバイジャン : 6590 イリシャ : 6976 タジク : 8471 ブルターニュ : 6682 アフリカーンス : 6570 クレド : 7585 チェコ : 6783 ヘブライ : 7387 アフリカーンス : 6570 グアラニー : 7178 チベット : 66679 ペトナム : 8673 アムハラ : 6577 グリーンランド : 7576 デルグロア : 84473 ペトナム : 8673 アルバニア : 6582 グリーンコンド : 7576 デルグリニア : 84473 ペールシア (日ロシア) アルバニア : 8381 ケチュア : 7576 デンマーク : 6865 ペンガル (バングラ) アルバニア : 8381 ケチュア : 7576 デンマーク : 6865 ペンガル (バングラ) アルバニア : 8381 ケチュア : 7576 デンター : 84873 ベルシャ : 7065 オタリア : 7384 ボール (スコットランド) トルクメン : 8475 ボーランド : 8076 イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トルコ : 8482 マオルトガル : 8084 ウェールズ : 6789 サンス : 6789 サンス : 7484 アイツ : 7485 マラッタ : 7782 ウェールズ : 8779 サモッカ : 8376				
アイルランド : 7165 キルギス : 7589 タガログ : 8476 ブルガリア : 6671 アゼルバイジャン: 6590 ギリシャ : 6976 タジク : 8471 ブルターニュ : 6682 アッサム : 6583 クルド : 7585 チェコ : 6783 ヘブライ : 7387 アファル : 6565 クロアチア : 7282 中国語 : 9072 ペトナム : 8673 アフリカーンス: 6570 グアラニー : 7178 チベット : 6679 ベトナム : 8673 アムハラ : 6577 グリーンランド: 7576 デンダーク : 6886 ベルジア : 7565 デンダーク : 68865 アルバニア : 8381 ケチュア : 8185 トウイ : 8447 ベンガル (パングラ) : 6678 アルバニア : 7289 ゲール (スコットランド) トルクメン : 8475 ボルランド : 8076 ベルシャ : 7065 アルバニア : 7384 ケチュア : 8185 トウイ : 8487 ベルシャ : 7065 ボルウメン : 8475 ボルランド : 8076 イヴィッシュ : 7473 ナチュア : 8185 トウイ : 8487 ボルトガル : 8084 ボルドカル : 7075 オーリングア: 7365 コルシカ : 6779 ドイツ : 8479 マオリン : 7775 インド・カン : 8377 サルシカ : 6779 ドイツ : 7865 マンガ : 7775 マラッタ : 7775 インド・カン : 7879 マカリカ : 7865 マラッタ : 7784 マルケ	アイスランド : 7383	カンナダ : 7578	タタール : 8484	フリジア : 7089
アゼルバイジャン: 6590 ギリシャ : 6976 タジク : 8471 ブルターニュ : 6682 アッサム : 6583 クルド : 7585 チェコ : 6783 ヘブライ : 7387 アファル : 6565 クロアチア : 7282 中国語 : 9072 ペトナム : 8673 アフリカーンス : 6570 グアラニー : 7178 チベット : 6669 ペレナム : 8673 ペロルシア (白ロシア) ペレナム : 8673 ペロルシア (白ロシア) アゴハジア : 6566 グジャラト : 7185 ティグリニア : 8473 ・ 6669 ペンガル (バングラ) ・ 6668 インガル (バングラ) ・ 6668 インガル (バングラ) ・ 7665 テルグ (ファーク) ・ 6869 ペンガル (バングラ) ・ 7667 ・ 7065 オルク (アルク)・ 7773 ・ 7773 ・ 7773 ・ 7773 ・ 7773 ・ 7773 ・ 7773 ・ 7775 ・ 7775 ・ 7775 ・ 7775 ・ 7775 ・ 7773 ・ 7775 ・ 7775 ・ 7775 ・ 7775 ・ 7775 ・ 7479 ・ 7479 ・ 74	アイマラ : 6588	カンボジア : 7577	タミル : 8465	ブータン : 6890
アッサム : 6583	アイルランド : 7165		タガログ : 8476	ブルガリア : 6671
アファル : 6565 クロアチア : 7282 中国語 : 9072 ベトナム : 8673 アフリカーンス: 6570 グアラニー : 7178 チベット : 6679 ベレルシア(白ロシア) : 6669 アムハラ : 6577 グリーンランド: 7576 ティグリニア : 8469 ベンガル(バングラ) アルバニア : 8381 ケチュア : 8185 トウイ : 8487 ベルシャ : 7065 アルメニア : 7289 ゲール(スコットランド) トルクメン : 8487 ベルシャ : 7065 イディッシュ : 7473 - 7168 トルコ : 8475 ボルトガル : 8076 イディッシュ : 7473 - 7168 トルコ : 8479 マケドニア : 7075 インドネシア : 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マケドニア : 7775 インドネシア : 7378 サモア : 8377 ナウル : 7869 マケドニア : 7775 インドネシア : 8779 ショナ : 8378 オバール : 7869 マラヤーラム : 7776 ウェールズ (マランンラント : 8378 ノルウ :	アゼルバイジャン:6590	ギリシャ : 6976	タジク : 8471	ブルターニュ : 6682
アフリカーンス: 6570 グアラニー : 7178 チベット : 6679 ベロルシア(白ロシア) アブハジア : 6566 グジャラト : 7185 ティグリニア : 8473 : 6669 アムハラ : 6577 グリーンランド: 7576 テルグ : 8469 ペンガル(バングラ) アラピア : 6582 グルジア : 7565 デンマーク : 6865 ペンガル(バングラ) アルバニア : 8381 ケチュア : 8185 トウイ : 8487 ペルシャ : 7065 アルメニア : 7289 ゲール(スコットランド) トルクメン : 8475 ポルトガル : 8084 イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トンガ : 8479 マオリ : 7773 インドネシア : 7378 サモア : 8377 ドウル : 7865 マケドニア : 7775 インドネシア : 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マライ(マレー): 7783 ウェールズ : 6789 サンスクリット : 8365 日本語 : 7465 マラヤ・ラム : 7776 ヴォラビュック : 8679 シンド : 8378 ネパール : 7869 マラヤーラム : 7776 ヴオラビュック : 8575 シンド : 8386 ノルウェ - 7879 マグガスカル : 7771 ウズベク : 8590 ジャワ : 7487 ハンガリー : 7285 モンゴル : 7778 エストニア : 6978 スロベニア : 8376 バシキール : 6665 ラオ : 7679 エストニア : 6978 スロベニア : 8376 バシト : 8065 ラテン : 7665	アッサム : 6583	クルド : 7585	チェコ : 6783	ヘブライ : 7387
アプハジア : 6566 グジャラト : 7185 ティグリニア : 8473 : 6669 アムハラ : 6577 グリーンランド : 7576 テルグ : 8469 ベンガル(パングラ) アラビア : 6582 グルジア : 7565 デンマーク : 6865 : 6678 アルバニア : 8381 ケチュア : 8185 トウイ : 8487 ベルシャ : 7065 イタリア : 7384 ・ 7168 トルコ : 8482 ボルトガル : 8076 イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トンガ : 8482 ボルトガル : 8084 イディッシュ : 7473 コーサ : 8877 トンガ : 8482 マオリ : 7773 インターリングア: 7365 コルシカ : 6779 ドイツ : 6869 マケドニア : 7775 インドネシア : 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マライ(マレー): 7783 ウェールズ : 6789 シンド : 8365 日本ボール : 7869 マライ(ラーム): 7776 ヴォラビルドゥース : 8779 シンド : 8368 ノルウェー	アファル : 6565	クロアチア : 7282	中国語 : 9072	ベトナム : 8673
アムハラ : 6577 グリーンランド: 7576 テルグ : 8469 ベンガル(バングラ) アラビア : 6582 グルジア : 7565 デンマーク : 6865 : 6678 アルバニア : 8381 ケチュア : 8185 トウイ : 8487 ペルシャ : 7065 アルメニア : 7289 ゲール(スコットランド) トルクメン : 8475 ポーランド: 8076 ペルシャ : 7065 イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トンガ : 8482 ポルトガル : 8084 イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トンガ : 8482 ポルトガル : 8084 イディッシュ : 7473 コーサ : 8877 トンガ : 8489 マオリ : 7773 インターリングア: 7365 コルシカ : 6779 ドイツ : 6869 マケドニア : 7775 インドネシア : 7378 サンスクリット: 8365 日本語 : 7465 マライ(マレー): 7783 ウォロブ : 8779 シンド : 8368 ノルウェ : 7879 マルタ : 7776 ウスベク : 8575 シンハラ : 8378	アフリカーンス : 6570	グアラニー : 7178	チベット : 6679	ベロルシア(白ロシア)
アラビア : 6582 グルジア : 7565 デンマーク : 6865 : 6678 アルバニア : 8381 ケチュア : 8185 トウイ : 8487 ベルシャ : 7065 イタリア : 7384 ゲール (スコットランド) トルクメン : 8475 ポーランド : 8076 イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トンガ : 8489 マオリ : 7773 インターリングア: 7365 コルシカ : 6779 ドイツ : 6869 マケドニア : 7775 インドネシア : 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マライ(マレー): 7783 ウェールズ : 6789 サンスクリット: 8365 日本語 : 7465 マラヤーラム : 7775 インドネシア : 8779 ショナ : 8378 オバール : 7869 マラヤーラム : 7778 ウォロブ : 8779 シンド : 8368 ノルウェ : 7879 マグサイラスーム : 7778 ウスベク : 8575 シンハラ : 8378 パンサー : 7265 エルダー エルダー マグサオラカリン : 7779 エルダー : 7879 <td>アプハジア : 6566</td> <td>グジャラト : 7185</td> <td>ティグリニア :8473</td> <td>: 6669</td>	アプハジア : 6566	グジャラト : 7185	ティグリニア :8473	: 6669
アルバニア : 8381 ケチュア : 8185 トウイ : 8487 ベルシャ : 7065 アルメニア : 7289 ゲール (スコットランド) トルクメン : 84875 ボルトガル : 8076 イタリア : 7384 : 7168 トルコ : 8482 ボルトガル : 8084 イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トンガ : 8479 マオリ : 7773 インターリングア: 7365 コルシカ : 6779 ドイツ : 6869 マオリ : 7773 インターリングア: 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マライ(マレー): 7783 ウェールズ : 6789 サンスクリット: 8365 日本語 : 7465 マラッタ : 7778 ヴォロフ : 8779 ショナ : 8368 ノルウェー : 7869 マラヤーラム : 7776 ヴォラピュック: 8679 シンド : 8368 ノルウェー : 7879 マルタ : 7784 ウズベク : 8590 ジャワ : 7487 ハウサ : 7265 マグガスカル : 7777 英語 : 6978 スロベニーデン : 8386 パシキール </td <td>アムハラ : 6577</td> <td>グリーンランド:7576</td> <td>テルグ : 8469</td> <td>ベンガル(バングラ)</td>	アムハラ : 6577	グリーンランド:7576	テルグ : 8469	ベンガル(バングラ)
アルメニア : 7289 ゲール(スコットランド) トルクメン : 8475 ポーランド : 8076 イタリア : 7384 : 7168 トルコ : 8482 ポルトガル : 8084 イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トンガ : 8479 マオリ : 7773 インターリングア: 7365 コルシカ : 6779 ドイツ : 6869 マケドニア : 7773 インドネシア: 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マラゲニア : 7778 ウェールズ : 6789 サンスクリット: 8365 日本語 : 7465 マラヤーラム : 7778 ヴォロフ : 8779 ショナ : 8378 オパール : 7869 マラヤーラム : 7778 ヴォラピュック: 8679 シンド : 8368 ノルウェー : 7879 マルタ : 7778 ヴオライナー : 8575 シンバラ : 8373 ハウサ : 7265 マグガスカル : 7771 ウボベク : 8582 シンバラ : 8386 バシキール : 6665 エルダー : 7778 英語 : 6978 スロベニーデン : 8376	アラビア : 6582	グルジア : 7565	デンマーク : 6865	: 6678
イタリア : 7384 : 7168 トルコ : 8482 ポルトガル : 8084 イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トンガ : 8479 マオリ : 7773 インターリングア: 7365 コルシカ : 6779 ドイツ : 6869 マケドニア : 7775 インドネシア : 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マケドニア : 7775 ウェールズ : 6678 サンスクリット : 8365 日本語 : 7465 マラヤーラム : 7778 ウォロフ : 8779 ショナ : 8378 オパール : 7869 マラヤーラム : 7778 ヴォラピュック : 8679 シンド : 8368 ノルウェー : 7879 マルタ : 7774 ウスペク : 8575 シンハラ : 8373 ハウサ : 7265 マダガスカル : 7771 ウズベク : 8582 フャェーデン : 8386 バンチール : 6665 エルダビア : 7779 エストニア : 6984 スロベニア : 8375 パシュト : 8083 ラオ : 7679 エスペラント : 6987 スロベニア : 8387 パンジャブ : 8065 ラテン ラトビア(レット) <td>アルバニア : 8381</td> <td>ケチュア : 8185</td> <td>トウイ : 8487</td> <td>ペルシャ : 7065</td>	アルバニア : 8381	ケチュア : 8185	トウイ : 8487	ペルシャ : 7065
イディッシュ : 7473 コーサ : 8872 トンガ : 8479 マオリ : 7773 インターリングア: 7365 コルシカ : 6779 ドイツ : 6869 マケドニア : 7775 インドネシア : 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マライ(マレー): 7783 ウェールズ : 6789 サンスクリット: 8365 日本語 : 7465 マラヤーラム : 7776 ヴォラピュック: 8679 ショナ : 8368 ノルウェー : 7869 マラヤーラム : 7776 ヴオラピュック: 8575 シンド : 8368 ノルウェー : 7879 マルタ : 7778 ウズベク : 8575 シンハラ : 8373 ハウサ : 7265 マダガスカル : 7771 ウズベク : 8590 ジャワ : 7487 バンガリー : 7285 モルダビア : 7779 ウルドゥー : 8582 スロバキア : 8375 バスク : 6985 エンボー モンゴル : 7778 英ストニア : 6984 スロバキア : 8375 バスク : 8065 ラテン : 7679 エスペラント : 6979 スワヒリ : 8387 パンジャブ : 8065 ラテン ラトビア(レット)	アルメニア : 7289	ゲール (スコットランド)	トルクメン : 8475	ポーランド :8076
インターリングア: 7365 コルシカ : 6779 ドイツ : 6869 マケドニア : 7775 インドネシア : 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マライ (マレー): 7783 ウェールズ : 6789 サンスクリット : 8365 日本語 : 7465 マラッタ : 7782 ウォロフ : 8779 ショナ : 8378 オパール : 7869 マラヤーラム : 7776 ヴォラピュック : 8679 シンド : 8368 ノルウェー : 7879 マグゲスカル : 7778 ウクライナ : 8575 シンハラ : 8373 ハウサ : 7265 マダガスカル : 7771 ウズベク : 8590 ジャワ : 7487 ハンガリー : 7285 モルダビア : 7779 ウルドゥー : 8582 スウェーデン : 8386 バシキール : 6665 モンゴル : 7778 英語 : 6978 スロバキア : 8375 バスク : 6985 ヨルバ : 8979 エストニア : 6984 スロベニア : 8376 バシュト : 8083 ラオ : 7679 エスペラント : 6979 スワヒリ : 8387 バンジャブ : 8065 ラテン : 7665 オーリヤ : 7982 スンダ : 8385 ヒンディー : 7273 ラトビア(レット) オランダ : 7575 スペイン : 6983 ビハール : 6672 リトアニア : 7686 カジミール : 7583 セルビア : 8382 フィジランド : 7074 リンガラ : 7678 カシミール : 7575 セルビア : 8382 フィンランド : 7074 リンガラ : 7678	イタリア : 7384	: 7168	トルコ : 8482	ポルトガル : 8084
インドネシア : 7378 サモア : 8377 ナウル : 7865 マライ(マレー): 7783 ウェールズ : 6789 サンスクリット: 8365 日本語 : 7465 マラッタ : 7782 ウォロフ : 8779 ショナ : 8378 ネパール : 7869 マラヤーラム : 7776 ヴォラピュック: 8679 シンド : 8368 ノルウェー : 7879 マルタ : 7784 ウクライナ : 8575 シンハラ : 8373 ハウサ : 7265 マダガスカル : 7771 ウボベク : 8580 ジャワ : 7487 ハンガリー : 7285 モルダビア : 7779 ウルドゥー : 8582 スウェーデン : 8386 バシキール : 6665 モンゴル : 7778 英語 : 6978 スロバキア : 8375 バスク : 6985 ヨルバ : 8979 エストニア : 6984 スロベニア : 8387 パショト : 8083 ラオ : 7679 エスペラント : 6979 スワヒリ : 8387 パンジャブ : 8065 ラテン : 7665 オーリヤ : 7982 スンダ : 8385 ヒンディー : 7273 ラトビア(レット) オランダ : 7876 スペイン : 6983 ビハール : 6672 アイ684 カシミール : 7583 セルビア : 8382 フィンランド	イディッシュ : 7473	コーサ : 8872	トンガ : 8479	マオリ : 7773
ウェールズ : 6789 サンスクリット: 8365 日本語 : 7465 マラッタ : 7782 ウォロフ : 8779 ショナ : 8378 ネパール : 7869 マラヤーラム : 7776 ヴォラピュック: 8679 シンド : 8368 ノルウェー : 7879 マルタ : 7784 ウクライナ : 8575 シンハラ : 8373 ハウサ : 7265 マダガスカル : 7771 ウズベク : 8590 ジャワ : 7487 ハンガリー : 7285 マダガスカル : 7777 ウルドゥー : 8582 スウェーデン : 8386 パシキール : 6665 モンゴル : 7778 英語 : 6978 スロバキア : 8375 パスク : 6665 ヨルバ : 8979 エストニア : 6984 スロベニア : 8376 パシュト : 8083 ラオ : 7679 エスペラント : 6979 スワヒリ : 8387 パンジャブ : 8065 ラテン : 7665 オーリヤ : 7982 スンダ : 8385 ヒンディー : 7273 ラトビア(レット) オランダ : 7876	インターリングア:7365	コルシカ : 6779	ドイツ : 6869	マケドニア : 7775
ウォロフ : 8779 ショナ : 8378 ネパール : 7869 マラヤーラム : 7776 ヴォラピュック : 8679 シンド : 8368 ノルウェー : 7879 マルタ : 7784 ウクライナ : 8575 シンハラ : 8373 ハウサ : 7265 マダガスカル : 7771 ウズベク : 8590 ジャワ : 7487 ハンガリー : 7285 モルダピア : 7779 ウルドゥー : 8582 スウェーデン : 8386 パシキール : 6665 モンゴル : 7778 英語 : 6978 スロバキア : 8375 パスク : 6985 ヨルバ : 8979 エストニア : 6984 スロベニア : 8376 パシュト : 8083 ラオ : 7679 エスペラント : 6979 スワヒリ : 8387 パンジャブ : 8065 ラテン : 7665 オーリヤ : 7982 スンダ : 8385 ピンディー : 7273 ラトビア(レット) オランダ : 7876 スペイン : 6983 ピハール : 6672 : 7686 カザフ : 7575 オールー : 9085 ピルマ : 7789 リトアニア : 7684 カシミール : 7583 セルピア : 8382 フィンランド : 7074 リンガラ : 7678 カタロニア : 6765 セルボクロアチア: 8372 フィンランド : 7073 ルーマニア : 8279 ガリチア : 7176 ソマリ : 8379 フェロー : 7079 レトロマンス : 8277	インドネシア : 7378	サモア : 8377	ナウル : 7865	マライ (マレー): 7783
ヴォラピュック:8679 シンド :8368 ノルウェー :7879 マルタ :7784 ウクライナ :8575 シンハラ :8373 ハウサ :7265 マダガスカル :7771 ウズベク :8590 ジャワ :7487 ハンガリー :7285 モルダピア :7779 ウルドゥー :8582 スウェーデン :8386 バシキール :6665 モルダピア :7779 英語 :6978 スロバキア :8375 バスク :6985 ヨルバ :8979 エストニア :6984 スロベニア :8376 バシュト :8083 ラオ :7679 エスペラント :6979 スワヒリ :8387 パンジャブ :8065 ラテン :7665 オーリヤ :7982 スンダ :8385 ヒンディー :7273 ラトピア(レット) オランダ :7876 スペイン :6983 ピハール :6672 ラトピア(レット) カショール :7575 ズールー :9085 ピルマ :7789 リトアニア :7684 カシミール :7575 ズールー :8382 </td <td>ウェールズ : 6789</td> <td>サンスクリット:8365</td> <td>日本語 : 7465</td> <td>マラッタ : 7782</td>	ウェールズ : 6789	サンスクリット:8365	日本語 : 7465	マラッタ : 7782
ウクライナ :8575 シンハラ :8373 ハウサ :7265 マダガスカル :7771 ウズベク :8590 ジャワ :7487 ハンガリー :7285 モルダビア :7779 ウルドゥー :8582 スウェーデン :8386 パシキール :6665 モンゴル :7778 英語 :6978 スロバキア :8375 バスク :6985 ヨルバ :8979 エストニア :6984 スロベニア :8376 バシュト :8083 ラオ :7679 エスペラント :6979 スワヒリ :8387 パンジャブ :8065 ラテン :7665 オーリヤ :7982 スンダ :8385 ピハール :6672 ラトビア(レット) オランダ :7876 スペイン :6983 ピハール :6672 リトアニア :7686 カジョール :7575 ズールー :9085 ピルマ :7789 リトアニア :7684 カシミール :7583 セルピア :8382 フィンランド :7074 リンガラ :8279 ガリチア :7176	1			
ウズベク :8590 ジャワ :7487 ハンガリー :7285 モルダビア :7779 ウルドゥー :8582 スウェーデン :8386 パシキール :6665 モンゴル :7778 英語 :6978 スロバキア :8375 パスク :6985 ヨルバ :8979 エストニア :6984 スロベニア :8376 パシュト :8083 ラオ :7679 エスペラント :6979 スワヒリ :8387 パンジャブ :8065 ラテン :7665 オーリヤ :7982 スンダ :8385 ヒンディー :7273 ラトビア(レット) オランダ :7876 ズペイン :6983 ビハール :6672 リトアニア :7684 カジミール :7575 ズールー :9085 ビルマ :7789 リトアニア :7684 カシミール :7583 セルビア :8382 フィジー :7074 リンガラ :7678 カタロニア :6765 セルボケロアチア・8372 フィンランド :7073 ルーマニア :8279 ガリチア :7176 ソマリ <td></td> <td>シンド : 8368</td> <td></td> <td></td>		シンド : 8368		
ウルドゥー : 8582 スウェーデン : 8386 パシキール : 6665 モンゴル : 7778 英語 : 6978 スロバキア : 8375 パスク : 6985 ヨルバ : 8979 エストニア : 6984 スロベニア : 8376 パシュト : 8083 ラオ : 7679 エスペラント : 6979 スワヒリ : 8387 パンジャブ : 8065 ラテン : 7665 オーリヤ : 7982 スンダ : 8385 ヒンディー : 7273 ラトピア(レット) オランダ : 7876 ズペイン : 6983 ビハール : 66672 サトアニア : 7684 カザフ : 7575 ズールー : 9085 ビルマ : 7789 リトアニア : 7684 カシミール : 7583 セルビア : 8382 フィジー : 7074 リンガラ : 7678 カタロニア : 6765 セルボクロアチア: 8372 フィンランド : 7073 ルーマニア : 8279 ガリチア : 7176 ソマリ : 8379 フェロー : 7079 レトロマンス : 8277				
英語 : 6978 スロパキア : 8375 パスク : 6985 ヨルパ : 8979 エストニア : 6984 スロベニア : 8376 パシュト : 8083 ラオ : 7679 エスペラント : 6979 スワヒリ : 8387 パンジャブ : 8065 ラテン : 7665 オーリヤ : 7982 スンダ : 8385 ヒンディー : 7273 ラトピア (レット) オランダ : 7876 スペイン : 6983 ピハール : 6672 : 7686 カザフ : 7575 ズールー : 9085 ピルマ : 7789 リトアニア : 7684 カシミール : 7583 セルビア : 8382 フィジー : 7074 リンガラ : 7678 カタロニア : 6765 セルボクロアチア: 8372 フィンランド : 7073 ルーマニア : 8279 ガリチア : 7176 ソマリ : 8379 フェロー : 7079 レトロマンス : 8277	1			
エストニア				
エスペラント : 6979				
オーリヤ : 7982 スンダ : 8385 ヒンディー : 7273 ラトピア(レット) オランダ : 7876 スペイン : 6983 ピハール : 6672 : 7686 カザフ : 7575 ズールー : 9085 ピルマ : 7789 リトアニア : 7684 カシミール : 7583 セルピア : 8382 フィジー : 7074 リンガラ : 7678 カタロニア : 6765 セルボクロアチア:8372 フィンランド : 7073 ルーマニア : 8279 ガリチア : 7176 ソマリ : 8379 フェロー : 7079 レトロマンス : 8277				
オランダ : 7876 スペイン : 6983 ビハール : 6672 : 7686 カザフ : 7575 ズールー : 9085 ビルマ : 7789 リトアニア : 7684 カシミール : 7583 セルピア : 8382 フィジー : 7074 リンガラ : 7678 カタロニア : 6765 セルボクロアチア: 8372 フィンランド : 7073 ルーマニア : 8279 ガリチア : 7176 ソマリ : 8379 フェロー : 7079 レトロマンス : 8277				
カザフ : 7575 ズールー : 9085 ビルマ : 7789 リトアニア : 7684 カシミール : 7583 セルピア : 8382 フィジー : 7074 リンガラ : 7678 カタロニア : 6765 セルボクロアチア: 8372 フィンランド : 7073 ルーマニア : 8279 ガリチア : 7176 ソマリ : 8379 フェロー : 7079 レトロマンス : 8277	1			
カシミール : 7583 セルピア : 8382 フィジー : 7074 リンガラ : 7678 カタロニア : 6765 セルボクロアチア: 8372 フィンランド : 7073 ルーマニア : 8279 ガリチア : 7176 ソマリ : 8379 フェロー : 7079 レトロマンス : 8277	1			
カタロニア : 6765 セルボクロアチア: 8372 フィンランド : 7073 ルーマニア : 8279 ガリチア : 7176 ソマリ : 8379 フェロー : 7079 レトロマンス : 8277	1			
ガリチア : 7176 ソマリ : 8379 フェロー : 7079 レトロマンス : 8277				
	1			
韓国(朝鮮)語: 7579 タイ : 8472 フランス : 7082 ロシア : 8285	1			
	[韓国(朝鮮)語: 7579	タイ : 8472	フランス : 7082	ロシア : 8285

他の機器と組み合わせる

本機はドルビーデジタル / DTS デコーダー (『748、49ページ)を内蔵しています。別売のドルビーデジタルデコーダーや DTS デコーダーがなくても、AV アンプの5.1 ch 音声入力端子に接続すると、ドルビーデジタル / DTS で記録された DVD 再生時、映画館やホールにいるような臨場感と迫力ある音声をご家庭で楽しめます。192 kHz や 96 kHz の高音質を楽しみたいときは、アナログ接続してください。デジタル接続すると、著作権保護のかかったディスクでは 48 kHz に変換しないと音声がでません。

こんなときは	こんな方法があります	設定内容 (『343~45ページ)
5.1 ch スピーカーで サラウンドサウンドを 楽しむ	<アナログ接続> AV アンプ(5.1ch 音声 入力端子付)と接続する (『ア31ページ)	スピーカーの設定 ⇒" マルチチャンネル"
	< デジタル接続 > AV アンプ (デコーダー 内蔵タイプまたはデコー ダーと AV アンプの組み合わせ)と接続する(『ア32ページ)	PCM ダウンサンプリング変換/ Dolby Digital/ DTS Digital Surround⇒ 接続する機器に合わせて設定 スピーカーの設定は AV アンプま たはデコーダーで行ってください。
2 本のスピーカーでス テレオサウンド / ドル ビープロロジックを楽 しむ	アナログアンプやミニコ	スピーカーの設定⇒"2チャンネル"
	< デジタル接続 > デジタルアンプやミニコ ンポと接続する (<i>『</i> 33ページ)	PCM ダウンサンプリング変換⇒ 接続する機器に合わせて設定 Dolby Digital/ DTS Digital Surround⇒ " PCM "

こんなこともできます

テレビと接続する(『ア34ページ) アクティブスピーカーと接続する (『ア36ページ)

ヘッドホンと接続する(『36ページ) ビデオカメラと接続する(『37ページ) カー電源アダプターと接続する (『37ページ)

MD やカセットテープに録音する (『38ページ) 別売品の品番については 4 6 ページをご 参照ください。

お知らせ


機器との接続は一例です。

接続の前に、接続する機器と本機の電源を切り、それぞれの機器の説明書もご参照ください。

より迫力ある音声で楽しむ

AV アンプ(5.1 ch 音声入力端子付)と接続

<アナログ接続>



『スピーカー設定』(🕼 44 ページ) を行ってください。

お願い


スピーカー V.S.S. / ヘッドホン V.S.S. (\mathbb{C} 16 ページ) は「切」にしてください。「1」(標準)「2」(強)に設定すると、フロント(L / R)以外のスピーカーから音が出ません。

より迫力ある音声で楽しむ(つづき)

デコーダー内蔵の A V アンプ (デコーダー + A V アンプ) と接続

<デジタル接続>

本体右側面




『デジタル出力の設定』(『ア43ページ)を行ってください。


お知らせ

DVD ビデオに対応していない DTS デコーダーは使用できません。

アナログ音響機器との接続



デジタル音響機器との接続



『デジタル出力の設定』(🕼 43 ページ) を行ってください。


ドルビープロロジック (ご 49 ページ) のサラウンド効果を楽しむには上記の接続例に加えて、センター、サラウンドのスピーカーが別途必要となります。接続した機器の説明書をご参照ください。また、この場合スピーカー V.S.S. / ヘッドホン V.S.S. (ご 16 ページ) は「切」にしてください。「1」(標準)「2」(強)に設定するとサラウンド効果が正しく働きません。

より大きな画面で楽しむ

テレビと接続する

準備

本機およびテレビの電源を「切」にしてください。 テレビの説明書もよくお読みください。



お願い

本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

VCR

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

テレビ(ビデオカセットレコーダー) 本機

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。 VCR(ビデオカセットレコーダー)やVTR内蔵テレビのビデオ側端子を経由して接続すると、コピーガードの影響により、再生時に画面が乱れることがあります。

の影響により、再生時に画面が乱れることがあります。
DVD 再生時は、テレビ放送に比べて音量が小さく感じられます。ディスクを再生したときにテレビの音量を上げた場合、テレビ側に切り換える前に、必ず元の音量に戻してください。突然大きな音が出ることがあります。

テレビに合わせて設定する

お持ちのテレビやお好みに合わせて設定を 変えることができます。

準備

本機およびテレビの電源を入れてください。 テレビの外部入力 (「ビデオ 1」など)を切り換えてください。

1 リモコンの[初期設定]を押して 初期設定画面を表示する 停止中、[MENU](メニュー)を 押しても表示します。



- 3 ^{カーソルつまみで} "TVアスペクト"を選び [ENTER]を押す
- 4 カーソルつまみで テレビ画面の横縦比を選び [ENTER](決定)を押す

4:3パン&スキャン

標準サイズのテレビ[ワイドサイズ (16:9)のソフトをパン&スキャ

ンで映したいとき](@) 4:3レターボックス

標準サイズのテレビ[ワイドサイズ (16:9)のソフトをレターボック

スで映したいとき](⑥) 16:9(出荷時の設定) ワイドサイズのテレビ

(a)



5 リモコンの[初期設定]を押して 設定を終了する ひとつ前の画面に戻るには [RETURN] (リターン)を押す

お知らせ

ワイドサイズ (16:9)のソフトの中には、この設定に関わらず、レターボックスでしか映らないものがあります。


DVD の画面横縦比はディスクによって さまざまです。標準サイズ(4:3)の テレビへの表示方法は左記の設定で選べますが、ワイドテレビ(16:9)をお 持ちのときは、テレビ側の画面モードで表示方法を変えることができます。

その他の楽しみかた

アクティブスピーカーシステムで楽しむ

音量はいったん下げて(『ア12ページ》、接続してから調節してください。


本体右側面



ヘッドホンで楽しむ

音量はいったん下げて(『ア12ページ》、接続してから調節してください。

本体右側面



-音のエチケット ---

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

お知らせ

ビデオカメラで撮った映像を楽しむ

1 接続する

本体右側面



2 [DVD/TV/AUX] (DVD/テレビ/外部) を押して "AUX"を選ぶ

お知らせ


電源を切ると AUX モードは解除されます。

"AUX"が選ばれているときにはオートパワーオフ(『ア12ページ)は働きません。 続けて再生しないときは必ず電源を切っておいてください。

カー電源アダプター(別売)で車内で楽しむ 品番: DY-DC95

取付けには工事が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。 カー電源アダプターの説明書もよくお読みください。

本体左側面



お知らせ

安全のため、車の運転中は本機を操作したり、画面を見たりしないでください。

機器が熱くなり低温やけどの原因となりますので、ひざの上などで長時間使用しないでください。安定した場所に置いてお楽しみください。

カーステレオカセットアダプター(\bigcirc 46ページ)を、本機の [\bigcirc] ヘッドホン端子に接続してカーステレオで音声を楽しむこともできます。

MD やカセットテープに録音する

<アナログ録音>

アナログ信号に変換された音声を、コピー ガードの影響を受けずにカセットテープ や MD に録音できます。

ミニ・ピン ラインコード(別売)を使っ て、本機を録音機器と接続する。(2733 ページ)

<デジタル録音>

デジタル信号のまま MD などに録音でき ます。ただし全ての信号がリニア PCM48 kHz/16 bit 以下に変換されま す。また、DVDの場合、以下の条件が 必要です。

ディスクに著作権保護の処理がされて

録音側の機器がサンプリング周波数 48 kHz に対応している

- 1 光デジタルケーブルを使って、本機を 録音機器と接続する(1字33ページ)
- 2 DVD の場合、以下の設定をする V.S.S.: "切"(ご 16ページ) PCM ダウンサンプリング変換: "する" (3ページ)

Dolby Digital/DTS Digital


Surround: "PCM"(ぽ43ページ)

別売バッテリーパックで楽しむ

内蔵バッテリーパックと併用してお使い ください。

別売バッテリーパック(品番: DY-DB75)の説明書もよくお読みください。 初めてご使用になる場合は、充電してか らお使いください。

取り付けるには



カチッと音がしたら取り付け完了です。確実に 取り付けられていることを確認してください。

充電するには(電源「切」時のみ) AC アダプター(付属)を接続してください。 (10ページ)

[CHG]ランプが消灯し、[也]ランプが 点灯すると充電完了です。

AC アダプターと電源コードを取り外し てください。

充電時間と再生可能時間(単位:時間)

充電時間	画面の	再	再生時間	
(温度 20)		液晶画面	液晶画面	TV
	レベル	「人」	「切」	受信
約10	-5	約8	約 11.5	約13
約10	0	約6.5	約 11.5	約10
約10	5	約 5	約 11.5	約7

上記の時間は使用条件により異なります。 工場出荷時の明るさレベルは"5"です。 画面の明るさを変えるには(🕼 19 ページ) 取り外すには

① スライドさせたまま **2** . 本体底面


バッテリーパック残量の確認や長時 間使用しないときは(2711ページ)

初期設定を変更する

設定方法

40~41ページの一覧表をご覧になり、必要であれば下記の操作で変更してください。 電源を切っても次に変更するまで保持されます。

1 リモコンの[初期設定]を押して 初期設定画面を表示する 停止中、[MENU](メニュー)を押 しても表示します。



2 カーソルつまみ[◀、▶]で 設定したいタブを選ぶ 倒すたびに切り換わります。



- 3 カーソルつまみで 設定項目を選び、[ENTER]を 押す 設定内容画面が表示されます。
- 4 カーソルつまみで 設定内容を選び、[ENTER]を 押す 手順2の画面に戻ります。

ひとつ前の画面に戻るには [RETURN](リターン) を押す

設定を終了するには 「初期設定] を押す

視聴制限

DVD-V

お子さまなどに見せたくない DVD ビデオがそのまま再生されないように設定できます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。

レベル 0 ~ 7 を選ぶと、暗証番号入力画 面が表示されます。



1 数字ボタンで暗証番号 (4 ケタ)を入力する 間違った数字を入力したときはリモコ ンの [取消し] を押してください。

暗証番号は忘れないでください。

- 2「ENTER]を押す
- 3 もう一度、[ENTER]を押す (暗証番号が確定し、ロックがかかります。)

設定した視聴制限レベルを超えた DVD ビデオを再生すると、メッセージが画 面に表示されます。そのときは画面の 指示に従ってください。

制限内容を変更するには

初期設定画面で " 視聴制限 " を選ぶと、暗 証番号入力画面が表示されます。

1 数字ボタンで暗証番号(4 ケタ)を入力し、[ENTER]を押す

ロック解除: 解除してレベル8に戻す 暗証番号変更:暗証番号を変更する

レベル変更: 制限レベルを変更する 一時解除: 一時的に制限レベルを解 除する

電源を切るかふたを開けるまで一時解除の状態が続きます。

2カーソルつまみで項目を選び、 [ENTER]を押す

39

初期設定一覧表

設定方法については、39ページをご覧ください。 日本語 のようにアミのかかった項目 は、工場出荷時の設定です。

メニュー項目	設定項目	設定内容
	音声言語 DVD-A DVD-V 言語(音声)が選べます。	● 日本語● 英語● オリジナル ¹● その他**** ²
ディュ	字幕言語 DVD-A DVD-V 言語(字幕)が選べます。	● オート ³ ● 日本語 ● 英語 ● その他 * * * * ²
ス ク (⁽)	メニュー言語 DVD-A DVD-V メニューなど、テレビ画面に表 示される言語が選べます。	● 日本語 ● 英語 ● その他 * * * * ²
ページ)	視聴制限 <mark>DVD-V</mark> 視 聴 が 制 限 で き ま す 。 (<i>ぽ</i> 39ページ)	レベル8 ● レベル7 ~ 1● レベル0● ロック解除 ● 暗証番号変更● レベル変更 ● 一時解除
映像	TV アスペクト お使いのテレビサイズに合った 画面表示方法が選べます。 (^② 35ページ)	4:3パン&スキャン4:3レターボックス16:9
ISV.	スチルモード 静止画像の表示方法が選べま す。(<i>〔</i> ぽ42ページ)	● オート ● フィールド ● フレーム
音声	スピーカー設定 DVD-A DVD-V 接続したスピーカーシステムに合わせて設定します。スピーカーの出力設定により、理想的な音空間を創ります。 (□744、45ページ)	マルチチャンネル スピーカーを3本以上接続するとき (スピーカーの有無やサイズ、ディレイ タイム、チャンネルバランスの設定も必 要となります。) 2 チャンネル スピーカーを2本接続するときや、ドル ビープロロジックデコーダーに接続する
	PCM ダウンサンプリング変換 DVD-A DVD-V 接続に応じて著作権保護処理のされていないディスクの音声信号の出力方法が選べます。(『子43ページ)	しないする

メニュー項目	設定項目	設定内容
	Dolby Digital DVD-A DVD-V 接続に応じて、ドルビーデジタルの信号をそのままの状態(Bitstream)で出力するか、デコーダーを通さなくても聞ける状態(PCM 2ch)に処理して出力するかが選べます。(『子43ページ)	• Bitstream • PCM
音声	DTS Digital Surround DVD-A DVD-V 上記のドルビーデジタルと同様の 選択を、DTS 信号に対して行え ます。(ご子43ページ)	● PCM ● Bitstream
	音声のダイナミックレンジ圧縮 RAM DVD-A DVD-V (ドルビーデジタルのみ) 小音量でも映画のセリフを聞き取 りやすくします。	• 切 • 入
	早送り時の音声 RAM DVD-A DVD-V VCD 早送り時、音声が聞こえるように する/しないが選べます。 (『42ページ)	●あり ●なし
画面表示	画面メニュー言語 初期設定画面の言語や、操作時に テレビ画面に表示される言語が選 べます。	● 日本語 ● English (英語)
示	画面メッセージ 操作時にテレビ画面にメッセージ を表示する/しないが選べます。	• 入 • 切
その他	DVD ビデオモード DVD オーディオに含まれる DVD ビデオコンテンツを再生する/しな いが選べます。(☞42 ページ)	しないする
	デモモード 「する」を選ぶと、テレビ画面上 でデモンストレーション表示が始 まります。(デモは、本体の [MONITOR]、[BRIGHT]、 [COLOUR]以外のボタンを押し ても停止し、設定は「しない」に 戻ります。)	• Uない • する

初期設定を変更する(つづき)

音声言語/字幕言語/メニュー言語について

- 1"オリジナル":ディスクの最優先言語が選ばれます。
- 2 " その他 * * * * " : 数字ボタンで言語番号(『字29ページ)を入力します。
- 3 " オート ": " 音声言語 "で選んだ言語で音声が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。
- ディスクによっては、ディスク内で決められている言語でしか再生できないものもあります。

視聴制限について

レベル 8: すべての DVD ビデオが再生可。

レベル 7 ~ 1 :制限レベルが設定されている DVD ビデオ(成人向けや暴力シーンを含むもの)は、レベルに応じて再生が不可。

レベル 0: すべての DVD ビデオの再生が不可。

● 制限レベルが記録されていない DVD ビデオの再生を制限するときは、"レベル 0 "を 選んでください。

スチルモードについて

オート: フレームで静止するかフィールドで静止するかを自動的に切り換える。

フィールド: 「オート」設定時に、画像のブレが発生するときに選ぶ。

フレーム:「オート」設定時に、小さい文字や細かい絵柄が見えにくいときに選ぶ。

早送り時の音声について

DVD オーディオのディスクには、設定を「なし」にしても音声が聞こえるものがあります。

DVD ビデオモードについて

しない: DVD オーディオをそのまま再生するとき

する: DVD オーディオに含まれる DVD ビデオコンテンツを再生するとき

● ディスクを取り出したり、電源を切ると"しない"に戻ります。

デジタル出力の設定

DVD-A DVD-V

本体をデジタル機器と接続するときに設定します。

PCM ダウンサンプリング変換

接続した機器に合わせて、著作権保護処理 のされていないディスクの高音質信号(サンプリング周波数96 kHzまたは88.2 kHz)の出力方法を選びます。

接続機器 (88.2 kHz 以上の信号 への対応)	設定	音声出力
対応している	しない	そのまま 出力
対応して いない	する	48 kHz または 44.1 kHzに ダウンして出力

接続機器が 88.2 kHz 以上の信号に対応していない場合、"しない"に設定すると、88.2 kHz 以上の音声は出力されません。

お知らせ

- サンプリング周波数 96 kHz 対応の機種でも 88.2 kHz には対応していないものがあります。機器に付属の説明書などもご覧ください。
- 176.4 kHz以上の信号や、著作権保護 処理がされているディスクの高音質信号 は、上記の設定に関係なく、48 kHzま たは44.1 kHzにダウンして出力され ます。

Dolby Digital

Bitstream (工場出荷時)

ドルビーデジタルデコーダー内蔵の機器 と接続したとき

PCM

ドルビーデジタルデコーダーを内蔵しない機器と接続したとき

DTS Digital Surround

PCM(工場出荷時)

DTS デコーダーを内蔵しない機器と接続したとき

Bitstream

DTS デコーダー内蔵の機器と接続したとき

デコーダーを内蔵しない機器に接続する場合、必ず"Dolby Digital"と "DTS Digital Surround"を"PCM" に設定してください。


正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあるほか、MDなどに正しく録音できません。

スピーカー設定

DVD-A DVD-V

初期設定で"マルチチャンネル"(スピーカーを3本以上接続)を選んだとき、接続したスピーカーに応じて、以下の **⑤ ⑤** の設定が必要になります。

設定画面



スピーカーの有無とサイズ(@)

工場出荷時のスピーカーサイズ

フロント (L/R):大

センター/サラウンド(L/R):大


サブウーハ - :あり

- 1 カーソルつまみでスピーカーの種類を選び、[ENTER]を押す
- 2 カーソルつまみでスピーカーの有無とサイズを変更し、[ENTER]を押す
- < サラウンド (L) の場合の表示例 >



ディレイタイム(0)

(ドルビーデジタルで記録された DVD ビデオのセンター / サラウンドチャンネルのみ)



スピーカー(サブウーハーは除く)を左記のように同一円上に置けない場合、音声出力に遅延効果を与え仮想的に理想の 視聴位置を実現します。

- 1 カーソルつまみで項目を選び[ENTER]を押す
- 2 カーソルつまみで設定値(下記)を変更し、[ENTER]を 押す

設定値

設定値
1.3 ms
2.6 ms
3.9 ms
5.3 ms

距離の差	設定値	
約200 cm	5.3 ms	
約400 cm	10.6 ms	
約600 cm	15.9 ms	

チャンネルバランス (**⊙**)

センター、サラウンドがフロントと同じ音量で聞こえるように調節してください。

- 1 カーソルつまみで "テスト"を選び[ENTER]を押す
- 「ザ・」というテスト音がフロント(L)から時計周りに出力されます。
- 2 センター/サラウンド(L/R) の音量をカーソルつまみで調節する ($-3 dB \sim + 3 dB$) フロントの音量調節はできません。
- 3 [ENTER]を押す (テスト音が止まります。)
 サブウーハ からはテスト音が出力されません。
 ディスクを再生し、音量を確認してから調節してください。

設定を終了するには

カーソルつまみで "終了"を選び[ENTER]を押す

お知らせ

フロントのサイズはサブウーハーの有無で自動的に決まります。(サブウーハーを接続しない場合、100 Hz 以下の低音を再生できるフロントを接続することをおすすめします。) DVD オーディオ再生時、ディスクやプレーヤー側の制約により設定通りに音が出ないことがあります。

別売品のご紹介

別売品の品番は、2001年7月現在のものです。品番は変更されることがあります。

RP-CAPM3G15
(1.5 m)
RP-CA2105A
(0.5 m)
RP-CA2110A
(1.0 m)
RP-CA2120A
(2.0 m)
RP-HC100
RP-HT870
RP-HS50
RP-HV570
DY-DB75
DY-DC95
SH-CDM10A

S端子ミニコード	RP-CVSM0G15
	(1.5 m)
	RP-CVSM3G15
	(1.5 m)
AV アンプ	SU-DA10
アクティブスピーカーシステム	RP-SP90
フロントスピーカー	SB-LV500
(L/R、2本1組)	
センタースピーカー	SB-C500
サラウンドスピーカー	SB-S500
(L/R、2本1組)	
アクティブサブウーハー	SB-AS30
内蔵バッテリーパック	VUADB95
(サービスルート扱い)	

SU-DA10 は 5.1 ch 音声入力端子と Dolby Digital/DTS Digital Surround デコーダーを装備しています。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許 No.5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762。海外特許申請中。「DTS」および「DTS デジタルサラウンド」は DTS 社の登録商標です。 著作権 1996 年、2000 年 DTS 社。不許複製。

使用上のお願い・お手入れ

ディスクについて

持ちかた



汚れたときは DVD オーディオ、DVD ビデオ ビデオ CD、CD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶ きしてください。

推奨品: クリーニングクロス (品番 VUA7091) (サービスルート扱い)



DVD-RAM、DVD-R

必ず専用の DVD-RAM/PD ディスククリーナー LF-K200DCJ1(別売)、RFKZ0093(サービスルート扱い)でふいてください。使いかたについては、ディスククリーナーの説明書をよくお読みください。布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。DVD-RAMは、専用のクリーナー(上記)でふいてください。

取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、 次のことをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。 レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。

傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。 紙やシール、ラベルを貼らない。 シールやラベルがはがれたり、のりがは み出しているディスクは使わない。 市販のラベルプリンターでディスク面に 印刷したディスクは使わない。

ディスクの保管

次のような場所は避けてください。 直射日光の当たるところ 湿気やほこりの多いところ 暖房器具の熱が直接当たるところ

故障防止のために

以下のことは避けてください。 強い衝撃、落下や雨にぬらす 揮発性の殺虫剤などをかける 液晶画面を強い力で押す ふた内部のレンズなど光ピックアップ部 に触れる

以下のような場所で使用しないでください。 風呂場など湿気の多いところ 倉庫などほこりが多いところ 浜辺など砂の多いところ アンプなど高温になる機器の上や、座布 団やソファーのト

お手入れ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)を 含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

液晶部のひどい汚れには、メガネクリーナーをおすすめします。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意 書に従ってください。

良い音でお楽しみいただくために 定期的にお手入れすることをおすすめします。 推奨品: レンズクリーナーキット

(品番 SZZP1038C)

(サービスルート扱い)

CD タイプのレンズクリーナーはご使用 になれません。

用語解説

I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに 収めるため、画面間で共通するデータは共 用し、異なるデータは各画面ごとに記録し ています。

I-picture : 共用データの基準として単独

で記録されるフレーム

P-picture:過去のI-picture、またはP-

picture を元につくられるフ

レーム

B-picture:I/P 両方を元につくられ、両

者の間をうめるフレーム

I-picture の画質がもっとも良く、画質調節をするときは、I-picture で静止することをおすすめします。

MP3

1. 8 H +-= 1. 2 H

MPEG1 Audio Layer 3 (MP3) という 音声圧縮方式は、元の音質をあまり損なう ことなく音声を 1 0 分の 1 程度に圧縮でき ます。

本機で再生可能な MP3 を作成するには 使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及び level 2 (拡張フォーマッ トを除く)

ファイル名には必ず".mp3"または".MP3"の拡張子を付けてください。 好みの順に再生したいときは、ファイル名 の先頭に再生したい順で数字を付けてく ださい。ただし順番通りに再生できない こともあります。

本機は、マルチセッションに対応しています。セッション数が多いと、再生が始まるまでに時間がかかることがありますので、セッション数は少なくすることをおすすめします。

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。一秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、回数が多いほど原音に近い音を再現できます。

タイトル / チャプター(DVD ビデオ)

DVD ビデオのディスクを分ける、いくつかの大きな区切り (タイトル)と小さな区切り (チャプター) のことです。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。

チャンネル

出力される音域や特性によって区別された 音声の種類です。

例)5.1 チャンネル

フロントスピーカー [L (1 c h) / R (1 c h)]

センタースピーカー (1ch)

サラウンドスピーカー [L (1ch)/R (1ch)]

サブウーハー [1ch × 0.1 = 0.1ch] 出力される音声全体に対して低音が占 める割合

GUI画面では以下のように示されます。

3 /2 1 -.1:サブウーハーあり (サブウーハ・がない場合は、表示されません)

0:サラウンド信号なし

1:サラウンド信号(モノラル)あり

2 : サラウンド信号 (ステレオ) あり

1:センター

2: フロント(L/R)

3:センター+フロント(L/R)

デコーダー

DVD などに符号化して記録した音声データを、音声信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

T ジタル シアター システム DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されている 5.1 ch の サラウンドシステムです。チャンネル間の セパレーションも良く、リアルな音響効果 が得られます。

トラック(DVDオーディオ/ビデオCD/CD)

DVD オーディオやビデオ CD、CD は、いくつかの区切り(トラック)に分けられており、これらの区切りの番号をトラック番号と呼びます。

ドルビーデジタル

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮 方式です。ステレオ(2 チャンネル)はも ちろん、最大 5.1 ch の独立したサラウン ド音声にも対応しており、大量の音声デー タを効率よくディスクに収めることができ ます。

ドルビープロロジック

4 チャンネル信号を 2 チャンネルに記録し、演算処理により、再び 4 チャンネルの独立した信号を再生するサラウンドシステムです。

V.S.S. (バーチャルサラウンドサウンド)

音に広がりを与え、フロントスピーカー (L/R)やヘッドホンだけでサラウンド 効果を楽しむことができます。

サラウンド信号があるディスクの場合、音に広がりが出るほか、スピーカーの存在しない横方向からもサラウンド信号が出ているように聞こえます。

ビットストリーム

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。デコーダーによって 5.1 ch などのマルチチャンネル音声にデコード(復号)されます。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のこと です。1 フレームはフィールドと呼ばれる 2 枚の画面からなっています。

フレーム フィールド フィールド







フレームスチルのときは、2 枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。

フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCDの再生方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。

本書ではこのようなビデオ CD を「PBC 付きビデオ CD」と呼びます。また、メニュー画面を使って再生することを、ビデオ CD の「メニュー再生」と呼びます。

プレイリスト

お好みのシーンを集めたリストです。連続 再生したり、特定のシーンだけを再生する ことができます。

プログラム

DVD-RAM の区切り。本書では「番組」 という表現もしています。

プログラムナビ

テレビ画面に表示される録画番組の内容一覧(リスト)から、お好みの番組を選んで見ることができます。録画日時、チャンネル、タイトル(タイトル入力したディスクのみ)が表示されます。選んだ番組はリストの背景に動画で再生されるため、簡単に確認できます。

リニア PCM (LPCM)

圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた信号です。CDでは、44.1 kHz/16 bit で記録されているのに対し、DVDでは48 kHz/16 bit ~ 192 kHz/24 bitで記録されているので、CDよりも高音質の再生が可能です。

また、この信号を圧縮し、2 ch ステレオ 再生できるようにしたものをパックト PCM (P.PCM) といいます。

主な仕様

電源	DC 9 V(DC IN 端子) / DC 7.4 V(内蔵バッテリー端子) / DC 7.2 V(外付けバッテリー端子)
消費電力	13 W (本体 10 W) 電源「スタンバイ」時 0.9 W / 充電時 15 W (付属の専用 AC アダプター使用時)
AC アダプター	電源: 100~240 V、50 / 60 Hz 消費電力: 42~53 VA DC出力: 9 V、2 A

外形寸法 (突起物を 含まず)	幅230 x 奥行170 x 高さ28 mm (内蔵バッテリーパック含む) 24.4 mm (先端最薄部)
質量	約999 g (内蔵バッテリー パック含む)
内蔵バッテリー パック(リチウ ムイオン)	電圧: 7.4 V 容量: 2600 mAh
許容周囲温度	+ 5 ~ 35
許容相対湿度	10~80 % RH(結露なきこと)
信号方式	NTSC
対応 ディスク	DVD-RAM(DVD-VR 規 格対応のディスク) DVD-Video DVD-Audio 音楽用 CD(CD-DA) ビデオ CD CD-R/RW(CD-DA、ビデ オ CD、MP3 フォーマッ トのディスク)
液晶画面	9 型 - Si TFT ワイド液晶モニター
S映像出力	Y出力レベル: 1 Vp-p(75) C出力レベル: 0.286 Vp-p(75) 出力端子: ミニジャック 1 系統(映像出力/入力端子と兼用)
映像出力 / 入力	出力 / 入力レベル: 1 Vp-p (75) 出力 / 入力端子: ミニジャック 1 系統 (入出力切換式)

音声出力 / 入力	出力 / 入力レベル: 1.5 Vrms (1 kHz、0 dB、 10 k)
	出力 / 入力端子: ステレオミニジャック 5.1 ch ディスクリート出力
	1 系統 2 ch(5.1ch ミックス) 出力/入力端子 1 系統 (入出力切換式)含む
音声出力 特性	周波数特性: DVD(リニア音声): 4 Hz ~ 22 kHz (48 kHzサンプリング) 4 Hz ~ 44 kHz (96 kHzサンプリング) DVD-Audio: 4 Hz ~ 88 kHz (192 kHzサンプリング) CD: 4 Hz ~ 20 kHz(JEITA) S / N比: CD 115 dB(JEITA) ダイナミックレンジ: DVD(リニア音声)98 dB CD 97 dB(JEITA) 全高調波歪率:
	CD 0.008% (JEITA) 出力端子:
デジタル 音声出力	ロカ場 ・ ミニ光コネクター 1 系統(音声 2 ch 出力 / 入力端子と兼用)
テレビ受信 チャンネル	VHF:1 ~ 12 ch UHF:13 ~ 62 ch
// 134.1.1	11.62.1 - 1.2 - 1.

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

きるか

	Q (質問)	A (回答)	参 照 ページ
吏介方	音声を楽しむに	本機にはドルビーデジタル / DTS デコーダーが内蔵されていますので、AV アンプ (5.1ch 音声入力端子付) と 6 本のスピーカーを準備していただくと 5.1ch サラウンド音声が楽しめます。	
	海外でも使えるか	地域に合わせた変換プラグをご用意いただくと、海外旅行にもお持ちいただけます。 ただし本製品は日本国内向けに設計されているため、海外で常時使用はしないでください。また、本機の映像方式はNTSCですので、PAL方式のテレビとつなぐことはできません。 保証は国内のみ有効です。	
		リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。ディスクのジャケットをご確認ください。	9
		DVD ビデオ以外のディスクにはリージョン番号はありません。DVD ビデオのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格を満たしていない DVD ビデオは再生できません。	
	機内で使えるか	本機が出す電磁波により、飛行機の計器に影響を与える おそれがあります。航空会社の指示に従ってください。	_
	車内で使えるか	別売りのカー電源アダプター(品番: DY-DC95) をお使いいただくと車のシガレットライターソケットから電源をとって使用することができます。故障の原因となりますので、この品番以外のものは使用しないでください。また、カー電源アダプターの説明書もよくお読みください。	37
	病院で使えるか	本機が出す電磁波により、医療機器に影響を与える おそれがあります。病院の指示に従ってください。	_
	パソコンと接続で	AV 入力端子付のパソコンと接続すると、テレビのよ	_

うにパソコンのモニターでディスクの再生をお楽し みいただけます。ただし、パソコンの周辺機器とし

てはお使いいただけません。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をして も直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

も直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。					
	こんなときは	ここを確認/処置してください	参 照ページ		
	電源が入らない	接続を確認してください。絶縁シートを外しましたか?	10		
_		バッテリーの残量を確認してください。	11		
道源		バッテリーパック単独使用時は、リモコンで電源を	_		
電源について		入れることができません。			
17 5	勝手に電源が切れる	停止状態で放置すると AC アダプター使用時は約 15 分	_		
7		一で、バッテリーパック単独使用時は約5分で電源が切れ			
		ます。(オートパワーオフ)電源を入れ直してください。			
		暑いまたは寒い場所で使用しています。			
N,	充電できない	電源が入っていると充電できません。	_		
バッテリーパックについて	([CHG] ランプ	温かくなっているバッテリーパックは、通常よりも充	_		
	が点灯しない)	電時間が長くかかったり、充電できない場合がありま			
		す。バッテリーパックが冷えてから充電してください。			
クに		接続を確認してください。絶縁シートを外しましたか?	10		
つい	バッテリーパック	高/低温下では保護回路が働き、使用できない場合が	_		
て	で使用できない	あります。常温下(5~35)で使用してください。			
	各ボタン操作がで	ディスクによっては、特定の操作を禁止している場	—		
	きない	合があります。			
		落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作	_		
		しないことがあります。本機の電源を一度「切」「入」			
		してみてください。または、電源を切って AC アダプ			
铝	. .	ターを抜き、もう一度差し込んでください。 寒い所から急に暖かい所へ持ち込むと露つきが発生す			
作	[▶](再生)を押しても、再生が始				
操作につい	まらない(または		9		
11	すぐに停止する)	ディスクが汚れていませんか?	47		
て		ディスクを正しくセットしてください。	12		
		記録済みの DVD-RAM ディスクが入っていますか?	_		
	 リモコンが働かな	電池の⊕⊝を確かめて正しく入れてください。	10		
	11	電池が消耗している場合は、新しいものに交換して			
		ください。			
		リモコンを本体に正しく向けて操作してください。	10		
			-		

	こんなときは	ここを確認/処置してください	参 照 ページ
	音声/字幕言語が 切り換えられない	一つしか言語が記録されていないディスクでは切り 換えできません。	_
操作について		音声 / 字幕切り換え操作では切り換えできなくても、 メニュー画面等で切り換えできるディスクもあります。	_
	字幕が出ない	字幕の入っていない DVD では表示されません。	-
		字幕が"切"になっていませんか?	17
		A-B リピート再生の A 点、B 点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	-
	アングルを切り換 えられない	複数のアングルが記録されていないディスクでは切り 換えることができません。また、複数のアングルが特定 の場面のみ記録されているディスクもあります。	-
	視聴制限で設定した 暗証番号を忘れた すべての設定を工場 出荷時に戻したい	以下の操作で、すべての設定を工場出荷時に戻してください。停止状態で、本体の[▮▮]と[ば◀]を押しながら、[▶、ON]を3秒以上押し続ける。(画面の"オールクリア"が消えたことを確認し、電	-

山何时に伏りたい	源を一度切ってください。)					
雑音が聞こえる	本機と携帯電話を近づけて使っているときは、本機 から携帯電話を離してください。	1				
本機のスピーカー	液晶画面を閉じていませんか?					
から音声が出ない	[VOL] (音量)が「無音」になっていませんか?	12				
	アクティブスピーカーやヘッドホンをつないでいませんか?	36				
	接続、設定を確認してください。	31-34				
		36-38				
		43-45				
外部スピーカーか ら音声が出ない	接続した機器の入力切換は正しいですか?	-				
音声が出ないトラッ クがある	再生中のディスクが規格に違反している可能性があ ります。	_				
·						

	こんなときは	ここを確認/処置してください	参 照ページ			
音声について	音声の一部が聞こ えない/音声がひ ずむ	接続したスピーカーに合わせて正しく設定していますか? V.S.S.が働いているときはステレオ音声(2チャンネル)でしか出力されません。アナログ接続で3本以上のスピーカーをつないでいるときはスピーカーV.S.S./ヘッドホンV.S.S.を"切"にしてください。 ディスクによっては音声がひずむことがあります。その場合は、V.S.S.を「切」にしてください。 DVDオーディオには再生チャンネル数を指定し、2chへのダウンミックスを禁止しているものがあります。 この場合、本体スピーカーからは一部の音声しか出力されません。このときトラック再生開始時、画面には"マルチチャンネル"と数秒間、点滅表示します。				
		明るさを調整してください。 カラー液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上が有効画素であるものを採用しておりますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これは故障ではありません。	19			
映像	早送り/早戻しをしたら、画像が乱れる		_			
		接続を確認してください。	37			
につい		入力切換は正しいですか?	_			
11	器から取り込んだ 映像を含む)	表示モードが " OFF "(映像なし)になっていませんか? 接続先の機器の電源は入っていますか?	19			
		消画スイッチが押されていませんか?	3			
	テレビに映像が映	接続を確認してください。	34			
	らない(または画	テレビの電源は入っていますか?	_			
	面サイズがおかし	テレビの入力切換は正しいですか?	_			
	(1)	初期設定「映像」の"TVアスペクト"は、正しく設定されていますか?	35			
表示	出ない	初期設定「画面表示」の"画面メッセージ"を「入」にしてください。				
表示について		GUIバー表示中、カーソルつまみで右端の上下矢印アイコンを選び、位置を変えてください。	23			

参

照

こんなころは	ここを唯秘/処直してください	ページ
"規格違反のトラックです"と表示する	規格に違反したトラックを再生しています。 正常に再生できません。	_
	" ERROR : バッテリーパックに異常が発生しました。 『■■ 01 "お買い上げの販売店にご相談ください。	_
と表示する(は)数字)	"ERROR : 12 時間充電し続けましたが、何らか □■■ 02 "の理由で完全充電されていません。 再度充電してください。	11
	"ERROR :暑いまたは寒い場所で充電しています。 ^{■■■ 03} "常温の場所で充電してください。	_
"ディスクを確認 してください" と表示する	ディスクが汚れています。	47
	異常が発生しました。 (" H " 以降の数字は、本機の状態によって変わります。) 電源を一度、「切」「入」してください。または、電源を切って AC アダプターを抜き、もう一度差し込んでください。	_

ここを確認 / 加罟してください

処置をされても"ディスクを確認してください"、"H "と表示するときは お買い上げの販売店または、お近くの「修理ご相談窓口」(『756~57ページ)に修理 をご依頼ください。その場合、画面に表示される番号をお知らせください。(例 "H01")

ランプの点滅について

のエラー表示について

[①]ランプがすば やく点滅する	本体に異常が発生しました。お買い上げの販売店または お近くの「修理ご相談窓口」に修理をご依頼ください。	_
		19
[也]ランプがゆっ	電源が入った状態で、液晶画面が閉まっているか表	19
くり点滅する	示モードが " OFF "(映像なし)になっています。再	
	生しないときは電源を切ってください。	
[CHG]ランプが	バッテリーパックに異常が発生しました。電源を入	-
すばやく点滅する	れて画面のエラー表示(🕝 上記)をご確認ください。	
[CHG]ランプが	電池残量が少なくなっています。(数分 ~ 10分前後	11
ゆっくり点滅する	すると、電源が切れます。)	

お知らせ

こんかレきけ

以下の現象が起こることがありますが、異常ではありません。

充電中に、AC アダプターの内部で音がする。

充電後やバッテリーパックで使用中に、バッテリーパックが多少熱くなる。

保証とアフターサービス(ょくぉäみください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は. まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は... 修理は、サービス会社・販売会社の「修 理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談 センター 1へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくだ さい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社はポータブル DVD AUDIO / VIDEO プレーヤーの補修用性能部品を、 製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

52~55ページの表に従ってご確認のあ と、直らないときは、まずACアダプター の電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 が修理させていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 希望により有料で修理させていただきます。 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料な どで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補 助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派 遣する場合の費用です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 0120-878-365

FAX 5/47 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 \ ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼出 音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、下記または 次ページをご覧ください。

北 地 海 道

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 **25** (011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目

左1号

25 (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 **25** (0155)33-8477

承館 承館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) **23** (0138)48-6631

東 北 地 \mathbf{x}

青森 青森市大字八ッ役 字矢作1-37 **25** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

23 (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割

30-3 **25** (019)639-5120 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

25 (022)387-1117 山形 山形市流通センター 3丁目12-2

23 (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 **25** (0243)34-1301

56

談

相

鯛浜字かや108

23 (088)698-1125

	首	都圏	劃址	也区	
栃木	宇都宮市御幸 194-20 ☎ (028)689	•	千葉	千葉市中星久喜町 (043	
群馬	高崎市大沢町 (027)352		東京	2丁目2	
水戸	水戸市柳河町 (029)225		山梨	甲府市下	5477-9780 飯田2丁目
つくば	つくば市花畑8-1)222-5171
埼玉	☎ (0298)64 桶川市赤堀2 ⁻¹ 4-2		神奈川	5丁目3-	糖区日野 -16 5)847-9720
	☎ (048)728	-8960	新潟	8-14	到1丁目 ()286-7725

ナショナル / パナソニック 修

玾

	1 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-7725
	中 部	地	X
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目 112 雷 (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀 7600-7	高山	高山市花岡町3丁目 82
静岡	☎ (0263)58-0073 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重	☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷 1920-3
			1 (059)255-1380
	近 畿	地	X
34 ##		* •	1 form 1 10 mr

		近	畿	地	X	
滋賀	守山市原 2-1 否 (07)			奈良	大和郡山市 404-2 ☎ (0743)	
京都	京都市	南区上 20-1	鳥羽	和歌山	和歌山市中 (073)4	·島499-1
大阪	大阪市 1丁目1	比区本. -7	庄西	兵庫	神戸市中央 琴/緒町3 ☎ (078)2	丁目2-6
	23 (06)	0359	-0225			

		中	玉	地	×		
鳥取	鳥取市第			浜田	浜田市下府 ☎ (085)		
米子	米子市 2-33 ☎ (08			岡山	岡山県都 矢尾807 ☎(086)	•	-
松江	松江市 10-19 雷 (08)			広島	広島市西 8丁目13 ☎(082)	-20	11
出雲	出雲市流 (1)			山口	山口市鋳 鋳銭司団均 ☎(083)	也北447-2	
		兀	==	地	X		
香川	高松市東 ☎ (08)	前使町 1 7)868	52-2 9477	高知	南国市岡 331-1 ☎ (088)		40
徳島	徳島県	仮野郡は	比島町		A (000)	000-01	42

	九	州	地	X	
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9		宮崎	下加納3	I崎郡清武町 66-2 5)85-6530
佐賀	佐賀市本庄町大本庄896-2 ☎ (0952)26-9	-		25 (096	軍本町12-3
長崎	長崎市東町194 (095)830-1	19-1			町18-11 9)22-3125 i与次郎
大分	大分市萩原4丁 8-35 ☎ (097)556-3		大島	名瀬市矢	33)250-5657 之脇町10-5 7)53-5101

愛媛 松山市土居田町

73 (089)971-2144

750-2

沖 縪 地 $\overline{\mathsf{x}}$

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0501

	ご連絡いただきたい内容					
品名	品名 ポータブル DVD AUDIO / VIDEO プレーヤー お買い上げ日 年 月 日					
品番	DVD-LA95	故障の状況	できるだけ具体的に		本的に	

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)によ り故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

下記は一例です。

<音声数> <字幕数> <アングル数>

ディスクのジャケット上のマークについて







<記録されている音声の種類> 本機はドルビーデジタル / DTS デコー ダーを内蔵していますので下記ロゴのつ いたディスクの再生が可能です。





<画面サイズ(横:縦の比)>

4 ・ 3 の標準サイズ レターボックス 1

16:9のワイドサイズ:標準サイズのテレビ

16:9

では、レターボック スで再生される。

16:9のワイドサイズ:標準サイズのテレビ では、パン&スキャ

16:9

ン ²で再生される。

14:3で上下に黒帯が入った画面

2両側または片側の切れた画面

液晶画面に映し出される映像サイズは、 表示モード(2719ページ)によっても 異なります。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

長年ご使用のポータブル DVD AUDIO / VIDEO プレーヤーの点検を!



こんな症状は ありませんか

煙が出たり、異常なにおい や音がする

映像や音声が出ないことが ある

正常に動作しないことがある 商品に破損した部分がある その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故 の防止のために、必ず販売 店に点検をご相談ください。

便利 メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	DVD-LA95
販 売 店 名			7 7 ()	_
お客様ご相談窓口			2 ()	_

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001